


Одношовный рукав модуль 401


Модуль рукава вызывается на пройму изделия. Последовательно указать точки и линии чертежа следуя подсказкам программы. Точка 9 может быть любой точкой чертежа.



Важно:

Для вызова 1-шовного рукава в конструкцию с вытачками или рельефами в пройму – проймы спинки и полочки необходимо сначала собрать в целый контур (линия проймы спинки и линия проймы полочки должны быть без разрывов) и не иметь общей точки в середине проймы.

Изменение конструкции рукава производится в окне **Р** (Список объектов вариации)




При вызове модуля в окне Р создаются новые группы для корректировки рукава:

Группы объектов вариации			
N	Группа	Первый объект в группе	Параметр
1	основа_Ж	прибавка_по_груди	Пгр
2	нагрудная_вытачка	нагрудная_вытачка_HRG	HRG
8	линия_оока	смещение_точки_оокового_шва_от_середины_проймы	гпр
9	вытачки_по_линии_тали	суммарный_раствор_вытачек_в_тали	СумРв
10	рукав_форма	рукав_форма_ОКР	ОКР
11	рукав_прибавки	прибавка_к_длине_рукава	Пдрлок
12	рукав_окат	точка_коррекции_оката_полочки	Ткоп
13	рукав_манжета	ширина_манжеты_	Шманж

Группа «рукав_форма»:

- «ОКР» - Способ построения оката рукава - по обхвату плеча или по высоте оката
- «Друк» – длинный или короткий
- «Нрук» - низ рукава в подгиб или с манжетой
- «Лвыт» - локтевая вытачка есть или нет

В зависимости от выбранных элементов количество вкладок в окне Р и переменные в группах могут изменяться.



Группа «рукав - прибавки»:

- Пдрзап/Пдрлок – прибавка к длине рукава длинный / короткий
- Поп – прибавка к обхвату плеча при построении по ширине рукава – «ОКР=1». При построении по высоте оката «Окат_рукава=2» - имеет дополнительное значение для корректировки посадки.
- Пвок – прибавка к высоте оката рукава. При построении по ширине рукава – «ОКР=1» - имеет дополнительное значение для корректировки посадки. При построении по высоте оката «ОКР=2» - применяется для расчета высоты оката.
- Др- длина рукава
- Шрв – ширина рукава сверху
- Шрн – ширина рукава внизу
- ПрогШ – прогиб внутреннего шва
- Вок – расчетная высота оката. . При построении по ширине рукава «ОКР=1» - имеет контрольное значение

- Рвлв – раствор локтевой вытачки
- Плв – положение локтевой вытачки на линии внутреннего шва
- Пвлв – положение вершины локтевой вытачки – задает длину вытачки
- Свлв – сдвиг вершины локтевой вытачки - задает направление вытачки
- Клн – корректировка линии низа рукава при наличии локтевой вытачки

Группа «рукав_окат»:

- Ткоп – коррекция наклона линии оката передней половины ◀ / ▶
- Ткос - коррекция наклона линии оката задней половины ◀ / ▶
- Тппр – коррекция в точке переднего переката ▲ / ▼
- Тлпр – коррекция в точке локтевого переката ▲ / ▼

Группа «манжета»:

Группа «Манжета» видна при выборе формы «Нрук=4»

- Дманж – длина манжеты
- Шманж – ширина (высота) манжеты

В модуле 1-шовного рукава предусмотрена возможность изменения:

- Выбор длины рукава – длинный или короткий
- Выбор оформления низа – в подгиб или с мажетою (обтачкой)
- Изменение длины рукава
- Изменение ширины рукава вверху (под проймой)
- Изменение ширины рукава внизу
- Изменение размеров манжеты (обтачки)
- Прогиб внутреннего шва
- Корректировка величины посадки оката рукава
- Наличие локтевой вытачки

