

Расчеты для корректирования основных участков конструкции женских изделий

Корректируемый участок	Расчетная формула
Плечевая одежда	
На спинке	
Длина изделия	$D_{и} + P_{дтс}$
Длина спинки до талии	$D_{тс_{п}} + P_{дтс}$
Положение линии бедер	$0,5 D_{тс_{п}} - 2,0$
Положение глубины проймы	$В_{прз_{п}} + П_{спр} + 0,5 P_{дтс}$
Ширина горловины	$C_{ш}/3 + П_{шгс}$
Длина плечевого среза	$Ш_{п} + П_{пос}$ (или раствор плечевой вытачки)
Ширина изделия по линии груди	$C_{г_{ш}} + П_{г}$
Расстояние от середины спинки на линии талии до наружного конца плечевого среза	$В_{пк_{п}} + П_{впк}$
Ширина спинки	$Ш_{с} + П_{шс}$
Ширина по изделия линии талии	$C_{т} + П_{т}$
Ширина по изделия линии бедер	$C_{б} + П_{б}$
На перед	
Длина переда до линии талии	$D_{тп_{п}} + П_{дтп}$
Ширина переда по линии груди	$Ш_{г} + (C_{г_{п}} - C_{г_{л}}) + П_{шп}$
Положение высшей точки груди	$В_{г_{п}} + 0,5 P_{дтп}$
Раствор нагрудной вытачки	$2 (C_{г_{п}} - C_{г_{л}}) + (0...2)$
На рукаве	
Ширина рукава под проймой	$O_{п} + P_{оп}$
Длина рукава	$D_{рук}$
Высота оката	$В_{ок}$
Поясная одежда	
Брюки	
Ширина по линии бедер	$C_{б} + П_{б}$
Ширина по линии талии	$C_{т} + П_{т}$
Длина брюк	$D_{бр}$
Высота сидения	$D_{с} + П_{дс}$
Ширина на уровне колена	$Ш_{к}$ по модели
Ширина по линии низа	$Ш_{н}$ по модели
Юбка	
Ширина по линии талии	$C_{т} + П_{т}$
Ширина по линии бедер	$C_{б} + П_{б}$
Длина юбки	$D_{юб}$