



PAD FOOTING MARK	PAD FOOTING DIMENSIONS			REINFORCEMENT		
	B,mm	L,mm	H,mm	XDirBAR	YDirBAR	TIES
F1 (6/D1)	400	400	250	T12-150	T12-150	1T10
F2 (3/E2)	550	550	250	T12-150	T12-150	1T10
F3 (3B/C)	650	650	250	T12-150	T12-150	1T10
F4 (6/F)	700	700	250	T12-150	T12-150	1T10
F5 (4/D)	750	750	250	T12-150	T12-150	1T10
F6 (1/C)	800	800	250	T12-150	T12-150	1T10
F7 (6/A)	850	850	250	T12-150	T12-150	1T10
F8 (4/E1)	950	950	250	T12-150	T12-150	1T10
F9 (6/E1)	1050	1050	250	T12-150	T12-150	1T10
F10 (1/D)	1100	1100	250	T12-150	T12-150	1T10
F11 (6/C1)	1150	1150	250	T12-150	T12-150	1T10
F12 (2B/F)	1200	1200	250	T12-150	T12-150	1T10
F13 (6/B)	1250	1250	250	T12-150	T12-150	1T10
F14 (1/A)	1300	1300	300	T12-125	T12-125	2T10
F15 (6/D2)	1350	1350	300	T12-125	T12-125	2T10
F16 (4/C1)	1400	1400	300	T12-125	T12-125	2T10
F17 (2/C)	1450	1450	300	T12-125	T12-125	2T10
F18 (4/A)	1500	1500	300	T12-100	T12-100	2T10
F19 (4/D1)	1550	1550	350	T12-100	T12-100	2T10
F20 (5/D1)	1600	1600	350	T12-100	T12-100	2T10
F21 (4/B)	1750	1750	350	T12-100	T12-100	2T10

FOUNDATION REINFORCEMENT SCHEDULE

[illegible]