



Radio Adapter Cable Daihatsu / Lexus / Toyota / VW

- * Daihatsu Applause 1990->1995
- * Daihatsu Charade 1993->02/2004
- * Daihatsu Cuore 1991->
- * Daihatsu Feroza 1991->
- * Daihatsu Fourtrak 1985->1993
- * Daihatsu Gran Move 1997->
- * Daihatsu Independent 1993->
- * Daihatsu Move 1997->
- * Daihatsu Rocky 1991->
- * Daihatsu Sirion 1998->
- * Daihatsu Terios 1997->
- * Daihatsu YRV 2000->

- * Lexus GS300 1993->1997
- * Lexus GX470 2002->
- * Lexus IS200 1999->09/2005
- * Lexus IS300 2001->09/2005
- * Lexus LX450 1996->1997
- * Lexus SC400 1991->2001
- * Lexus SC300 1991->2001

- * Toyota 4-Runner 1989->
- * Toyota Auris 2007->
- * Toyota Avalon 1995->1999
- * Toyota Avensis 1997->
- * Toyota Camry 1987->
- * Toyota Carina E 1992->1997
- * Toyota Celica 1986->
- * Toyota Coaster 1993->
- * Toyota Corolla 1988->
- * Toyota Corolla Verso 2004->
- * Toyota Cressida 1989->1992
- * Toyota Echo 2000->2003
- * Toyota FJ Cruiser 2006->->
- * Toyota Fortuner
- * Toyota Hi-Ace 1989->
- * Toyota Hi-Lux 1989->
- * Toyota Highlander 2001->
- * Toyota Kluger 2001->
- * Toyota Land Cruiser 100 08/2002->/li>
- * Toyota Land Cruiser 90 1984->
- * Toyota Land Cruiser 1984->1999
- * Toyota Lite Ace 1993->

- * Toyota Matrix 2005->
- * Toyota MR 2 1987->
- * Toyota Optimo 1993->
- * Toyota Paseo 1992->1999
- * Toyota Pick Up 1986->1995
- * Toyota Picnic 1990->
- * Toyota Previa 1990->
- * Toyota Prius 2004->
- * Toyota RAV4 1994->
- * Toyota Sequoia 2001->
- * Toyota Solara 1998->
- * Toyota SportsVan 1996->2004
- * Toyota Starlet 1993->
- * Toyota Supra 1986->1998
- * Toyota Tacoma 1995->2001
- * Toyota Tercel 1987->1998
- * Toyota Tundra 2000->
- * Toyota Van 1987->1990
- * Toyota Yaris 1999->

- * VW Taro