

INSTRUCCIONES

Por favor siga los siguientes pasos para configurar su Clave personal:

4. Ponga los Discos (B) en su clave original, por defecto es 0-0-0.

2. Presione el Botón de Reinicio (A) con una herramienta hasta escuchar el “click”.

3. Gire los Discos (B) y elija su clave personal.

4. Empuje la Tecla (C) hacia la dirección de la flecha y el Botón de Reinicio (A) volverá a su posición original con un “click”.

Recuerde siempre su clave personal.

Para volver a cambiar su clave, repita los pasos anteriores, partiendo siempre de la clave actual.