




# S-PARAMETERS



S\_Param

SP1

Step=10 MHz

Center=central\_freq

Span=6 GHz

Var  
Eqn

VAR

freq\_parameters

central\_freq=7 GHz

VSWR

VSWR1

VSWR1=vswr(S11)

