

Снимите  
оплетку с  
кабеля.



Ошкурьте край  
кабеля (прим. 1,5 см)  
и обезжирьте.




1,5 см



Обезжирьте  
внутреннюю часть  
пенетратора.





Место заливки  
герметика.



Закупорьте узкую часть  
пенетратора с помощью  
термоклея.



Смешайте компонент А и В в пропорции 5:1 и тщательно перемешайте в течении 5 мин. С помощью шприца залейте герметик в пенетратор.

