


Teensy4.1

Programmer:CH340E+ESD




※この基板は、Arduino IDE 1.8.10 (Arduino IDE 1.8.10) でビルドされたファームウェアをインストールする必要があります。

UART



PWR LED




Volume




BNO055




Power




RESET



Ball-Sensor | Main



SUB



UI ドリブター
MD NeoPixel ヘッド
ピンアサインは
確認済み
2024.11.02 18:38


To NeoPixel1



To NeoPixel2



To NeoPixel3



To CamS3 Grove



To CamS3



To Pixy2.1



To Dribbler



To UI



To MD



[Serial-Communications]					
Teensy4.1-ESP32:	X	SPI	0	UART	X I2C
Teensy4.1-ATmega2560:	X	SPI	0	UART	X I2C
Teensy4.1-BNO055:	X	SPI	X	UART	0 I2C
Teensy4.1-Pixy2.1:	0	SPI	X	UART	X I2C
Teensy4.1-UnitCamS3:	X	SPI	0	UART	X I2C