




TWE-LITE RED DIP



POWER




TEENSY 4.1




LED




RESET




TWELITE-R3



DISPLAY



SWITCH



- 【メモ】
- ・ Teensy4.1はVSUSB-VINのジャンパを切断しない
 - ・ Teensy4.1への電源供給は必ずPCからこなう
 - ・ TWE-LITEのみ外部給電対応
 - ・ TWE-LITEの機能を確認したいときはTeensy4.1をPCに接続しない
 - ・ TWE-LITEは外部給電/USB給電対応（ジャンパいじる必要あり）

Sheet: /
File: master.kicad_sch

Title:

Size: A4

KiCad E.D.A. 8.0.1

Date:

Rev:

Id: 1/1