


벽체 배근 순서

철근지식저장소

벽체 배근



이열배근(복배근)

- 250mm 이상인 벽체
- 건조수축 균열

수직철근이 안쪽으로

수평철근이 바깥쪽으로
(띠철근의 역할 겸비)


C-bar : 철근 고정

U-bar : 수평철근의 일체화


조립용 철근




수직 철근 배근




내부 수직 철근







수평철근 철근


모서리 수직 철근





안쪽으로 수직 철근





바깥쪽으로 수평 철근

안쪽으로 수직 철근



일반층 벽체

층 단위 시공

슬래브
▽


B급 인장 이음


S

S/2

수평철근

수직철근





벽체 철근의
배근 순서를 살펴보았습니다.

철근 지식 저장소

<https://next-rebar.tistory.com/>