

---

```
b = 1;  
a = [1 sqrt(2) 1];  
  
Hs = tf(b,a);  
p = pole(Hs);
```

*Published with MATLAB® R2016b*