

EDAC Plug	Ribbon	Teensy	Function
A	40	14	Punch N
B	39	41	Punch M
C	38	13	Punch L
D	37	30	Punch K
E	36	12	Punch J
F	35	31	Punch I
H	34	11	Punch H
J	33	27	Punch G
K	32	10	Punch F
L	31	29	Punch S
M	30	9	Punch E
N	29	39	Punch D
P	28	35	Punch 0075
R	27	38	Punch C
S	26	8	Punch B
T	25	19	Punch A
U	24	7	Punch 1
V	23	20	Punch 2
W	22	5	Punch 3
X	21	21	Punch 4
Y	20	4	Punch 5
Z	19	22	Punch 6
AA	18	3	Punch 7
BB	17	23	Punch 8
CC	16	2	Punch 9
DD	15	24	Punch 10
EE	14	1	Punch 11
FF	13	25	Punch 12
HH	12	16	Punch 13
JJ	11	26	Punch 14
KK	10	15	Punch 0005
MM	8	45	Forward Paper Feed
PP	6	43	Stop Paper Feed
LL	9	44	Backward Paper Feed
RR	5		5V for test purposes only
SS	4	18	External indication of tight tape condition (giving +5v wih respect to NN)
NN	7	GND	Common Line
TT	3	42	External inhibit of punch (this is normally connected to NN)
-	2		-
-	1		-

See P6 of Appendix 'Monotype' 31-Channel Tape Punch