

# Caja Principal



# Caja Secundaria



Sensor	OUTPUT	INPUT
Atlas Scientific DO1	4-20ma	A0602 I1
Atlas Scientific PH1	4-20ma	A0602 I2
Atlas Scientific EC1	4-20ma	A0602 I3
Atlas Scientific DO2	4-20ma	A0602 I4
Atlas Scientific PH2	4-20ma	A0602 I5
Atlas Scientific EC2	4-20ma	A0602 I6
Caudalímetro IFM SM7020 1	0-10v	OPTA I6
Caudalímetro IFM SM7020 2	0-10v	OPTA I7
Caudalímetro IFM SM9000	0-10v	OPTA I8