


PWM — PWM-FASE-1  
FASE — PWM-FASE-2



VCC\_5V — ALIMENTACION-1  
GND — ALIMENTACION-2

SAL\_TERMOCUPLA — SAL\_SENSORES-1  
SAL\_PT100 — SAL\_SENSORES-2

TERMOCUPLA — TERMOCUPLA-1  
GND — TERMOCUPLA-2

