

OLED

I2C1 haberleşmesini aç.

Kütüphaneleri yükle.

PB7 - SDA

PB6 - SCL

```
// degiskenler
char txt[50];
uint8_t check;
int vout = 95;

// while üstü ekranı açıp temizlemek için
lcd_init ();
check = ssd1306_Init();
ssd1306_Fill(0);
ssd1306_UpdateScreen();
HAL_Delay(20);

//while
ssd1306_Fill(Black);
ssd1306_SetCursor(0,15);
sprintf(txt,"mehmet %d",vout);
ssd1306_WriteString(txt,Font_11x18,White);
ssd1306_UpdateScreen();
HAL_Delay(500);
```

sprintf içinde float sorunu var -u *_printf_float* (sorun *çözülemedi*).