

[UDP-取] 當前筆數

積木用途：檢查是暫存區是否有傳入的資料，有的話就取出最早傳入的一筆資料。

[UDP-讀] 欄位 辨識碼 ▾

積木用途：在取出的資料中讀取指定的欄位值。

[UDP-清] 清空暫存

積木用途：清空資料暫存區。

標籤類型 1.數位腳 ▾

積木用途：提供各種感測器偵測項目的標籤，以區分資料種類。

程式範例：接收 Sensor_station1 傳過來的資料，並繪製即時監控折線圖。

