



積木用途：讓遠端設備將感測器偵測到的資料，傳送到 NKNUBLOCK 做進一步處理。

說明：

1. 識別碼：用來區別資料是由哪一個設備傳送過來。
2. 標籤：標示傳過來的資料是哪一種類型。
3. 數值：感測器所偵測到的資料。
4. 到 IP：NKNUBLOCK 所在電腦的 IP，可使用功能表「連線」項目最下方「讀我的 IP」取得。



5. Port：4446 為固定數值，請勿更改。

程式範例：設備編號 Sensor\_station1 每隔 30 秒將光照度與水溫傳到 NKNUBLOCK。  
程式必須燒錄到 Arduino Nano 才能獨立運作。



在 NKNUBLOCK Bridge 中輸入電腦的 IP:4446，並將 UDP Log 打勾，就可以觀察 UDP 傳送進來的資料。

