


## PureFlo SKV/SZV filter Series Fitting Configuration



P/N	Inlet/Outlet	Vent/Drain	Size (±2mm)							
			H(1.5")		S(2.5")		L(5")		K(10")	
			A	B	A	B	A	B	A	B
SKV ××××1H	1/8" Hose barbs	M10×1 Bleed Valve	52	95	80	123	137	180	265	308
SKV ××××2H	1/4" Hose barbs	M10×1 Bleed Valve	52	112	80	140	137	197	265	325
SKV ××××3H	3/8" Hose barbs	M10×1 Bleed Valve	52	120	80	148	137	205	265	333
SKV ××××4H	1/2" Hose barbs	M10×1 Bleed Valve	52	127	80	155	137	212	265	340
SKV ××××5H	5/8" Hose barbs	M10×1 Bleed Valve	52	128	80	156	137	213	265	341
SKV ××××2QF	1/4" Female Quick Coupling	M10×1 Bleed Valve	52	104	80	132	137	189	265	317
SKV ××××2Q	1/4" Male Quick Coupling	M10×1 Bleed Valve	52	100	80	128	137	185	265	313
SKV ××××2N	1/4" NPT	M10×1 Bleed Valve	52	110	80	138	137	195	265	323
SKV ××××MT	0.5" Tri-clamp	M10×1 Bleed Valve	52	98	80	126	137	183	265	311
SKV ××××TC	1-1/2" Tri-clamp	M10×1 Bleed Valve	52	110	80	138	137	195	265	323
SKV ××××2H2HFB	1/4" Hose barbs	M10×1 Bleed Valve	52	131	80	159	137	216	265	344
SKV ××××3H3HFB	3/8" Hose barbs	M10×1 Bleed Valve	52	139	80	167	137	224	265	352
SKV ××××1Q	1/8" Male Quick Coupling	M10×1 Bleed Valve	52	95	80	123	137	180	265	308
SKV ××××4Q	1/2" Male Quick Coupling	M10×1 Bleed Valve	52	113	80	141	137	198	265	326
SKV ××××1QV	1/8" Male Quick Coupling	M10×1 Bleed Valve	52	134	80	162	137	219	265	347
SKV ××××1QFV	1/8" Female Quick Coupling	M10×1 Bleed Valve	52	121	80	149	137	206	265	334
SKV ××××2QFV	1/4" Female Quick Coupling	M10×1 Bleed Valve	52	137	80	165	137	222	265	340
SKV ××××2QV	1/4" Male Quick Coupling	M10×1 Bleed Valve	52	147	80	175	137	232	265	360
SKV ××××2V	1/4" Walther Quick Come	M10×1 Bleed Valve	52	113	80	141	137	198	265	326
SKV ××××2PE2P	1/4" Push to Connect-elbow And 1/4" Push to Connect	M10×1 Bleed Valve	52	131	80	159	137	216	265	344
SKV ××××1QF	1/8" Female Quick Coupling	M10×1 Bleed Valve	52	103	80	131	137	188	265	316
SKV ××××2VTS	1/4" Walther Quick Come And Shower Head	M10×1 Bleed Valve	52	117	80	145	137	202	265	330
SKV ××××2QP	1/4" Male Quick Coupling-P	M10×1 Bleed Valve	52	106	80	134	137	191	265	319

**ZenPure**

North & South Americas:  
ZenPure Americas, Inc  
www.zenpure.com  
Info-us@zenpure.com  
703-335-9910

All Other Regions:  
ZenPure Corporation  
www.zenpure.com  
info@zenpure.com  
+86 571 2288 6800

