


AVR - Chapter 5-1

ATMEL Studio V7.0에서 USBISP를 이용한 플래시 다운로드


주식회사 뉴티씨(NEWTC)

대표이사 류대우


[툴을 ATMELStudio에 추가]




[디바이스 프로그래밍 준비]




Tool과 Device의 [사용할 프로그래머로의 등록]



[ISP Clock 속도의 조정 Set]




[Memories에 FlashFile선택]



[타겟연결되지 않은 에러시]

- 만약 타겟보드가 연결되지 않으면, 다음 에러가 나옵니다. 타겟 보드를 연결하고 전원을 연결하여 주세요.



[감사의 글



- 강의 내용 중 궁금하신 점 있으시면,
<http://www.newtc.co.kr> 에 고객지원의 Q&A를
통하여 질문하시거나, 자료실이나 강의 등을 참고하시
면 됩니다.
- 감사합니다.