



SA1 "Выбор основного ввода Ввод1/Ввод2"
SA2 "Переключение вводов Автомат/Ручное"
HL1 Ввод 1 в норме
HL2 Ввод 2 в норме
HL3 Ввод 1 включен
HL4 Ввод 2 включен
SA3 "Выбор Питание от инвертора / Питание от сети"

