

| |
|-------------------------------|
| Назначение прибора |
| Идентификатор |
| Схема внутренних соединений |
| Контакт прибора |
| Маркировка жил кабеля/провода |
| Маркировка кабеля/провода |
| Марка, тип, длина кабеля |
| Маркировка жил кабеля/провода |
| Шина РЕ |
| Клеммник шкафа |
| Питание 220В |
| Ноль 220В |
| Маркировка провода |
| Пускатель бесконтактный |
| Маркировка провода |
| Ноль 24В |
| Дополнительная индикация |
| Питание 24В |
| Реле |
| Маркировка провода |
| Клеммник модуля ввода/вывода |







Схема внутренних соединений МЭО



M1 - электродвигатель
X1 - колодка клеммная
X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30
A1 - блок сигнализации положения
S1..S4 - выключатели сигнализации

Диаграмма работы микровыключателей

| Микровыкл юатель | Контакт соединителя X1 | Положение арматуры | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------|
| | | открытое | промежуточное | закрытое |
| S1 | 5,6 | | | |
| | 7,8 | | | |
| S2 | 9,10 | | | |
| | 11,12 | | | |
| S3 | 19,20 | | | |
| | 21,22 | | | |
| S4 | 23,24 | | | |
| | 25,26 | | | |