




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




Example of a 21PE pulse




Example of a 22PE pulse




Example of a 30PE pulse




Example of a 32PE pulse




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




Example of a 22PE pulse




Example of a 24PE pulse




Example of a 25PE pulse




Example of a 21PE pulse




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




Example of a 25PE pulse




Example of a 41PE pulse




Example of a 27PE pulse




Example of a 22PE pulse




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




Example of a 22PE pulse




Example of a 21PE pulse




Example of a 20PE pulse




Example of a 31PE pulse




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm




1142 PE distribution x=1000mm y=25mm



1142 PE distribution x=1000mm y=25mm



1142 PE distribution x=1000mm y=25mm



1142 PE distribution x=1000mm y=25mm

