


00BB-WI

00BB Wiring Summary




00BB-BAD
I2C
A-SDA B-SCL




00BB-BA
Analog/Digital
Signal



00BB-M2
Motor
+-A --B



00BB-M2
12V
+-12V --GND



00BB-SM
Stepper Motor
A-A+ B-A- C-B+ D-B-