




Properties


Display

Information

 Apply

 Reset

 Delete

 ?

☐ Update GUI

☒ Cache Mesh

☐ Extrapolate Walls

☐ Include Sets

☐ Include Zones

☐ Show Patch Names

☒ Region Status

☒ internalMesh

☒ movingWall - patch

☒ fixedWalls - patch

☒ frontAndBack - patch

☒ Vol Field Status

☒ p

☒ U

Point Field Status

Lagrangian Field Status

internalMesh 領域や
それぞれのパッチを選択

ケースモジュールに
読み込むフィールドを選択