



Queremos acompañarte en todo momento. Tanto, que hemos creado una lista de Spotify exclusiva para tu reforma y para ti.  
¡Que el ritmo no pare, no pare, no!

**IMAGINA.  
CREA.  
ESTRENA.**



GUÍA DE APLICACIÓN  
PASO A PASO



Si Gaudi hubiera tenido esta guía, la Sagrada Familia se habría terminado hace muchísimo tiempo.



**REFORMA  
SIN OBRAS**



Llevas tiempo imaginándolo.  
¡Y es hora de ponerte a crear!

No te preocupes por nada porque este kit contiene tooodo lo necesario para que hagas tú mismo la reforma con la que llevas tiempo soñando.

Podemos decirte que "en menos que canta un gallo" o "en un abrir y cerrar de ojos" estarás disfrutando de ese nuevo rincón de tu hogar, pero la verdad es que con Smartcret sobran las explicaciones y hasta los refranes.

Tú sólo disfruta del proceso y de la emoción de estrenar. Del resto, ya nos encargamos nosotros.

Como, por ejemplo, de decirte el paso a paso que necesitas para hacer tu reforma.

**¡Empezamos!**

[www.smartcret.com](http://www.smartcret.com)

01

## ¡A LIMPIAR SE HA DICHO!



Para que el resultado sea tan bonito y perfecto como quieres, es imprescindible que la superficie esté libre de polvo y grasa.

Así que a limpiaaaaar.

Después, coge la cinta adhesiva protectora y delimita la superficie donde vas a aplicar.

**\*Importante:** si el soporte no es estable y/o presenta roturas o desconchones, reparar. Si hay humedad excesiva en el soporte, subsanar.



02

## ELIGE ENTRE

02A

**Superficies Absorbentes**  
(Pladur, yeso, etc.)

02B

**Superficies No Absorbentes**  
(Mármol, terrazo, azulejo, etc.)

03

## EL CORAZÓN DE LA REFORMA



¿Te acuerdas del baile de la canción de la "Macarena"?

Pues remueve con ese ritmo y con ayuda de la espátula **Smart Base**.

Después, **aplica 2 capas con la llana** (utiliza la espátula para poner el producto en la llana) y retira la cinta adhesiva.

**Deja 6 horas** de espera entre cada capa para que se seque bien.

Lija después de cada capa con una **lija grano 40\***. Verás el grano de la lija en la parte del velcro. Sólo tienes que pegarla al guante de lija y ponerte a lijar, lijar y lijar.

\*Si has comprado nuestro kit de herramientas, encontrarás ahí la lija :)



04

## COMO LAS NATILLAS, ¿REPETIMOS?



¡Vuelve a bailar y remueve ahora **Smart Liso** con la espátula!

Coloca de nuevo la cinta protectora y aplica **2 capas con la llana**.

Retira la cinta y deja **6 horas de secado** entre capa y capa.

Lija después de cada capa con una **lija grano 220**.



05

## LA PROTECCIÓN ANTE TODO



En tu pedido has elegido el acabado que querías (mate o satinado), pero también mucho más: **Smart Varnish** será el encargado de proteger las superficies para que luzcan perfectas.

24h después de aplicar la última mano de **Smart Liso**, colocar la cinta adhesiva en la superficie. Aplicar **3 capas de Smart Varnish** en un mismo día y dejar **4 horas de secado** entre capa y capa.

Para un plus de protección: aplicar 4 capas en áreas húmedas como cuartos de baño y/o pavimentos que sufran de alto tránsito.

Recomendamos lijar la primera y la segunda capa con una **lija grano 400**.

**\*Importante:** recomendamos esperar 7 días para que el barniz alcance sus máximas prestaciones.

**\*\***Todos los granos de lija indicados en este paso a paso es para un lijado manual (no a máquina).

## Superficies bien unidas



Es hora de preparar la superficie para conseguir que el microcemento se adhiera bien. Y, para eso, tenemos Smart Primer ABS.

Coge el rodillo y el mango, únelos y aplica **una capa de Smart Primer ABS** (echa el producto en una bandeja para mayor comodidad).

**Espera 30 minutos** aproximadamente para su secado y limpia inmediatamente el rodillo para alargar su vida útil.

## Di adiós a las juntas



Coge **Smart Jointer** y rellena las juntas de la superficie con **una capa**. Puedes hacerlo con espátula o llana.

Sal a correr, duerme o aprovecha para hacer esa tarea que llevas tiempo procrastinando mientras **esperas 24 horas** para que se seque.

Después, lija la superficie con una **lija grano 40\***.

Verás el grano de la lija en la parte del velcro. Sólo tienes que pegarla al guante de lija y ponerte a lijar, lijar y lijar.

\*Si has comprado nuestro kit de herramientas, encontrarás ahí el guante :)

## La unión hace la fuerza



Es hora de preparar la superficie para conseguir que el microcemento se adhiera bien. Y, para eso, tenemos Smart Primer GRIP.

Ayúdate de la espátula para remover manualmente el producto.

Coge el rodillo y el mango, únelos y aplica **una capa de Smart Primer GRIP** (echa el producto en una bandeja para mayor comodidad).

**Espera entre 2-4 horas** para su secado y limpia el rodillo con agua inmediatamente después de su uso para alargar su vida útil.

# IMAGINA. CREA. ESTRENA.

**Y ¡tachán! Acabas de renovar ese espacio de tu casa en sólo unos días y de manera fácil.**

**Ahora estrénalo, disfrútalo y, si te apetece, enseña tu obra al mundo :)**

**En Smartcret estamos deseando ver el resultado.**

## Guía de iconos



Liana



Rodillo

Guante de lijado  
Discos de lijado

Cinta adhesiva