


# 企迅通TV 安装使用指南

由于各种原因，目前电视上对安装第三方APK，限制越来越多，有些高版本电视中，直接屏蔽了外部安装，只能通过内部市场进行安装，今天我们通过“当贝市场”来实现APK安装到电视上面。测试电视

创维电视

## 当贝市场安装帮助文档

1. 打开 创维电视 中主页（按遥控器中间 主页 键进入）如下图



2. 右滑动找到 酷开应用圈 点击酷开应用圈 如下图



3. 在 酷开应用圈 中搜索 DBSC 安装,运行 当贝市场 (注意这个市场是创维定制的有 coocaa 标注) 如下图



4. 搜索 QXT 发现没有发现 如下图





这是因为 当贝市场 在创维定制版中屏蔽了我们的软件

5. 在 当贝市场 搜索 SPJ 视频加速器,安装 视频加速器 , 并且启动 视频加速器 如下图






在视频加速器下面会有推荐的软件中找到 **当贝市场**（备注：上图没有显示 **当贝市场** 是因为我已经安装），并安装这个 **当贝市场**

6. 在我的应用中会出现 2个**当贝市场**，点击不带 **coocaa** 标记的市场，并启动,如下图





7. 进入当贝市场 首页，搜索 QXT 如下图





## 8. 安装完成 企迅通TV 并启动



>在定制版当贝里搜索安装“视频加速器”，打开加速器，启动加速，底部会出现推荐应用，里面有个 正常版本的当贝市场

## 企迅通TV使用帮助文档

### 1. 启动 企迅通TV 如下图



15号字体

20号字体

25号字体

显示/隐藏列

5条

10条

15条

20条

机台	状态	理论 周期	实际 周期	周期 差	产品	计划 产量	机台 产量	当日生 产量	速度稼 动率	订单	订单 量	入库 量	客户
没有找到匹配的记录													

请输入值

确定

取消

输入企业编号

## 2. 选择企业车间如下图

15号字体

20号字体

25号字体

显示/隐藏列

5条

10条

15条

20条

机台	状态	理论 周期	实际 周期	周期 差	产品	计划 产量	机台 产量	当日生 产量	速度稼 动率	订单	订单 量	入库 量	客户
没有找到匹配的记录													

第一生产车间

选择要显示的车间

## 3. 显示车间信息 如下图



15号字体		20号字体		25号字体		显示/隐藏列	5条	10条	15条	20条			
机台	状态	理论周期	实际周期	周期差	产品	计划产量	机台产量	当日生产量	速度稼动率	订单	订单量	入库量	客户
15	生产	30	35.6	5.6	NDS E222W 底盤旋轉蓋 黑色 20.4056D.014G	20000	13072	659	84	SP201610014	20000	0	NEC
16	待机						-	0	-				
17	生产	38	38.5	0.5	Dell P2214 支架後蓋 S53.0107520.18G01	20000	3906	598	96	S201610025	20000	0	Dell
18	生产	35	35.2	0.2	Dell P2214 支架前蓋 S53.0107520.17G01	3000	2137	655	96	S201610037	3000	0	Dell
19	生产	45	35.9	-9.1	Dell P2217H 支架後蓋 S53.0111720.1FG01(4# 模)	20000	15141	624	121	S201610027	20000	0	Dell
20	生产	45	38.9	-6.1	Dell U2414H 底盤上蓋 S53.0110830.12G01	20000	10170	586	111	S201610005	20000	0	Dell
显示第 11 到第 19 条记录，总共 19 条记录 每页显示 10 ▲ 条记录													
											<	1	2 >

如果选择车间以后，下次重新启动进入，默认就是之前选择的车间，如何修改新的车间呢？请看下面，如果没有这个需求，请不要继续看下。。。 ，最直接最暴力的方法，卸载掉重新安装 ~~ 哈哈~~ 搞定