

کانال های چهار گوش

سیستم تهویه با نصب دستگاه هواساز، انتقال سرما و گرما توسط هوا و کانال انجام می گیرد. در دستگاه تهویه، از نظر حرارت و برودت، رطوبت و فیلتراسیون شرایط مطلوب را به خود گرفته و بوسیله کانال های انتقال هوا به قسمت های مورد نیاز منتقل می شود و در نتیجه شرایط مطبوع برای اتاق ها و واحدها را تامین می نماید.

نحوه کار سیستم بدین صورت است که ابتدا کانال های رفت، هوای مناسب را از دستگاه گرفته و به نقاط مختلف می رسانند و کانال های برگشت، هوای اتاق را به دستگاه تهویه باز می گردانند. دستگاه تهویه دارای باد رسان می باشد. باد رسانها به دو دسته دیسکی و سانتریفوژ یا گریز از مرکز تقسیم می شوند.

که با توجه به شرایط مورد نیاز مکان نصب کانال نوع چهار گوش آن انتخاب می گردد.



www.barsahvac.com

info@barsahvac.com

