

Nom:

Pràctica torn 1

Aquesta pràctica consisteix en tornejat una peça cilíndrica a diversos diàmetres.

Materials:

<https://hierrosmallorca.es/productos/perfiles-comerciales/#redondo>

Barra de acero redondo, negro: 30 mm x 6000 mm



Funcionament torn





Pinacho

Mod. L-1/180

	D	E	F
A	60	800	800
B	90	800	1400
C	140	800	2000

ON
P 180 HORAS
NOS HORAS

SPEED SELECTION	
MIN	MAX
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60

MODUL

METRICO

WATT METER

H G J
Y I II IV

SAFETY SWITCH



1. Tallar una peça de 125 mm de llargària

Tolerància: +1 mm i -1 mm

Foto 1 - peça de 125 mm de llargària



2. Ajustar l'altura de la plaquita al centre del contrapunt



3. Referentar i fer forat pel contrapunt

Foto 2 - peça refrentada i amb forat