

BOMACAST 7	48	39	1,5	6,5	0-6	35	30	1450	0,76	0,74	0,78	0,85	C, V	2,0	12
BOMACAST 8	50	38	1,3	6,0	0-6	40	35	1480	0,76	0,75	0,78	0,88	C, V	2,05	12
BOMACAST EP	53	36	1,5	6,2	0-6	40	37	1480	0,74	0,73	0,8	0,89	C, V	2,05	12
BOMACAST DP	55	35	1,4	6,15	0-6	40	35	1530	0,82	0,80	0,86	0,92	C, V	2,15	12
BOMACAST DP-TOR	48	40	1,4	6,6	0-5	35	30	1450	0,68	0,68	0,74	0,78	G	1,95	12
BOMACAST TOR/S	45	43	1,3	6,6	0-4	35	30	1450	0,68	0,68	0,74	0,78	G	1,95	12
BOMACAST MS	65	24	1,2	5,7	0-6	45	42	1550	0,90	0,86	0,96	0,98	C, V	2,35	12
BOMACAST MS/TOR	65	24	1,2	6,5	0-4	40	35	1550	0,90	0,86	0,96	0,98	G	2,35	12
BOMACAST DS	75	14	1,2	5,6	0-6	48	45	1580	0,92	0,88	0,97	1,02	C, V	2,4	12
BOMACAST DP-EXTRA	81	10	1,0	3,8	0-6	50	47	1650	0,90	0,88	0,97	1,10	C, V	2,55	12
BOMACAST DP-38	90	2	0,7	3,8	0-5	55	52	1700	0,96	0,90	0,98	1,20	C, V	2,65	12
BOMACAST DP-95H	95	0,2	0,1	3,3	0-5	62	58	1750	1,60	1,40	1,80	2,20	C, V	2,8	12

C- Casting / Литъе
 V- Vibrating / Вибрирование
 G- Gunning / Торкретирование