

## 给显示器增加 IO 驱动软件

root

password

cd /usr/lib

打开 TFTP 软件，把 “libIoDrvMID7B.so” 文件拷贝入 update 文件夹，选择 TFTP 的路径为 update

tftp -gr libIoDrvMID7B.so 192.168.1.198

ls


cd /userapp

ls

cd code 按 tab 键

ls

vi CODE 按 tab 键



在第五行输入

Component.3= IoDrvMID7B

按 ESC 键

输入: wq

按回车

输入 cat CODE 按 tab 键

输入 ps

输入 kill -9 113

回车

输入 ./code 按 tab 键

回车