




File>New>CCS Project




Target: TM4C1294NCPDT > Connection: Stellaris > Nome: "tanto Faz" > Selecionar Empty Project dentro de TI-RTOS for TivaC>Driver...> EK-TM4C...>Example...> Empty Project e depois "Finish"




Quando criar o projeto, clicar com o botão direito na pasta e New > Folder




Maximizar a janela > “Advanced” > “Link to alternate loc...”> “Browse” > selecione a pasta nectar, onde estiver> OK > Finish



Selecione os três arquivos como abaixo e apague-os.




Expanda a pasta “nectar”, clique no “martelinho” (Build) e cruze os dedos...



Que beleza!

Se não der, arraste o arquivo “principal.cfg” para a pasta do projeto:



Fica assim:

