



- 1) Poprawić konektor (DC jack) na płytce
- 2) Poprawić zegarek na S08 wide
- 3) Battery block – 2 płytka

PD0 (RXD) i INT1 jako odbiorcy usb!  
INT1 nie INTO! RS-232 nie używane gdy używane usb!