


# ESP32-WROOM-32 PINOUT (aka ESP32-DevKitC)



JTAG

Power

GND

Serial Pin

Analog Pin

Control

Physical Pin

Port Pin

Touch Pin

DAC Pin

PWM Pin

TMS

TDI

TCK

FLASH D2

FLASH D3

FLASH CMD

FLASH D0

FLASH D1

FLASH D2

FLASH D3

FLASH D0

FLASH D1

FLASH D2

FLASH D3

FLASH D0


FLASH D1

FLASH D2


FLASH D3

FLASH D0

FLASH D1




ESP-WROOM-32



EN

USB

Boot



Adapted from data at:  
[http://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp\\_wroom\\_32\\_datasheet\\_en.pdf](http://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp_wroom_32_datasheet_en.pdf)  
[https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3269/pinout\\_wroom\\_pinout.png](https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3269/pinout_wroom_pinout.png)