

# Ventana principal

Se explica la ventana visor, árbol de activos, indicadores, búsquedas rápidas y cómo filtrar por Subgrupos.



Escrito por WIN Software

## Ventana Principal de Activos

Infraestructura   Activos   Almacén   Kárdex   Combustibles   Programas   Solicitudes   Paros   Órdenes   Historia   Administración									
<div> <div> <div>Activo</div> <div> <div>Código ^</div> <div> <div>ADAV-AP-01</div> <div>ADAV-DW-01</div> <div>ADAV-DW-02</div> <div>ADAV-GB-01</div> <div>ADAV-GB-02</div> <div>ADAV-GB-03</div> <div>ADAV-GB-04</div> <div>ADAV-GB-05</div> <div>ADAV-GB-06</div> <div>ADAV-GB-07</div> <div>ADAV-GB-08</div> <div>ADAV-GB-copia</div> <div>ADAV-MC-01</div> <div>ADAV-MC-02</div> <div>ADAV-MC-03</div> <div>ADAV-RV-01</div> <div>ADAV-RV-02</div> <div>ADAV-RV-03</div> <div>ADAV-RV-04</div> <div>ADAV-VH-01</div> <div>ADAV-VH-02</div> <div>ADAV-VH-03</div> <div>ADAV-VH-04</div> <div>ADAV-VH-05</div> <div>ADCO-RD-01</div> <div>ADCO-RD-02</div> <div>ADCO-RD-03</div> <div>ADCO-RD-04</div> <div>ADCO-RD-05</div> <div>ADCO-RD-06</div> </div> </div> <div> <div> <div>Modificar Masivamente</div> <div>Actualizar contadores</div> <div>Cruces de Activos</div> </div> <div> <div>DashBoard Activos</div> </div> </div> </div> <div> <div>Indicadores</div> <div>Centro de Costo</div> <div>Ubicación Física</div> <div>Activo Fijo</div> <div>Cod. Barras Int.</div> <div>Serial</div> <div>Alias</div> </div> </div>									
ADAV-AP-01									
ADAV-DW-01									
ADAV-DW-02									
ADAV-GB-01									
ADAV-GB-02									
ADAV-GB-03									
ADAV-GB-04									
ADAV-GB-05									
ADAV-GB-06									
ADAV-GB-07									
ADAV-GB-08									
ADAV-GB-copia									
ADAV-MC-01	MICROFONO PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación							
ADAV-MC-02	MICROFONO PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación							
ADAV-MC-03	MICROFONO PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación							
ADAV-RV-01	LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación							
ADAV-RV-02	LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación							
ADAV-RV-03	LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación							
ADAV-RV-04	LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación							
ADAV-VH-01	VHS	I - Dado de Baja							
ADAV-VH-02	VHS	I - Dado de Baja							
ADAV-VH-03	VHS	I - Dado de Baja							
ADAV-VH-04	VHS	I - Dado de Baja							
ADAV-VH-05	VHS	A - En Operación							
ADCO-RD-01	RADIO ADMON	I - Dado de Baja							
ADCO-RD-02	RADIO CONTROL INTERNO	I - Dado de Baja							
ADCO-RD-03	RADIO CENTRAL DE CAMILLEROS	I - Dado de Baja							
ADCO-RD-04	RADIO ASIGNACIÓN DE CAMAS	I - Dado de Baja							
ADCO-RD-05	RADIO RECUPERAR	I - Dado de Baja							
ADCO-RD-06	RADIO JEFE SERVICIOS GENERALES	I - Dado de Baja							

**Imagen 2.** Ventana Principal Activos

A esta ventana se llega haciendo clic sobre la opción **Activos** del Menú Principal. A través de ella se ejecutan todas las funciones dedicadas a administrar los Activos/Equipos. A continuación se ilustran las porciones que la componen:

Infraestructura   Activos   Almacén   Kárdex   Combustibles   Programas   Solicitudes   Paros   Órdenes   Historias   Administración												
Activos <span>NUEVO</span>												
Código ^	Descripción	Estado	Indicadores		Centro de Costo	Ubicación Física	Activo Fijo	Cod. Barras Int.	Serial	Alias		
** FT NKR **	FICHA NKR	A - En Operación	●	●	PE-Arandela	Patio Anexo						
** FT NPR ***	FICHA NPR	A - En Operación	●	●	SG-Transto Mejoras	Planta discos agrícolas						
001020	TRANSPORTADOR 1 DE TORTA DE FIP	A - En Operación	●	●	Centro de Costo Genérico	CLIS-P01-URGENCIAS						
200.232.01INT	INTERRUPTOR 1 MT MOTOR PPAL	A - En Operación	●	●	DA-Manufactura	ALK-VENECIA						
200.232.02INT	INTERRUPTOR 2 MT MOTOR PPAL	A - En Operación	●	●	DA-Manufactura	ASTILLERO DH						
2101	SISTEMA DE TRANSPORTE 2101 J	A - En Operación	●	●	DA-Linea Agricola	ELAB-Cocimiento		Calle 20 #45-45				
2101M01	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 1 DE TORTA DE ...	A - En Operación	●	●	DA-Linea Agricola	ELAB-Cocimiento						
2101M02	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 2 DE TORTA DE ...	A - En Operación	●	●	DA-Linea Agricola	ELAB-Cocimiento						
2101M03	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 3 DE TORTA DE ...	A - En Operación	●	●	PE-Prensas Embragues	CLIS-P01-URGENCIAS.C...						
2101M04	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 4 DE TORTA DE ...	A - En Operación	●	●	DA-Linea Agricola	ELAB-Cocimiento						
2101RD	REDUCTOR TRANSPORTADOR 1 DE TORTA DE FIP	A - En Operación	●	●	ADMINISTRACION	CLIS-P01-URGENCIAS.C...			0225			
2105	SISTEMA DE RECIRCULACION FIP	I - Overhaul	●	●	PE-Velones	FC-FUN.CORTE Y PESAJE	23-45678		HU65ER32	BOMBON	BOMBON	
2105P1	BOMBA RECIRCULACION N.1 FIP	A - En Operación	●	●	PE-Platos de presión	FC-FUN.CORTE Y PESAJE	23-45678		HU65ER32			
300.303.01INT	INTERRUPTOR 1 MOTOR MT PRIMERA ETAPA	A - En Operación	●	●	ALGODON	ASTX-ACABADO						
3201	CALDERA N.1	A - En Convenio	●	●	BOG-BBL-P03-DESPACHO	AFCAL3201			796TGIGUIT8RT786	NEGRITA		
3201B0	BOMBA ALIM. CALDERA N.1	A - En Convenio	●	●	DS-Departamento Servicios	BOG-BBL-P03-DESPACHO			796TGIGUIT8RT786			
3201PM	PROGRAMADOR CALDERA N.1	A - En Convenio	●	●	DS-Departamento Servicios	BOG-BBL-P03-DESPACHO			796TGIGUIT8RT786			
3201QM	QUEMADOR CALDERA N.1	A - En Convenio	●	●	DS-Departamento Servicios	BOG-BBL-P03-DESPACHO			796TGIGUIT8RT786			
3203	CALDERA N.3	A - En Operación	●	●	ACABADO	BOG-BBL-P03-DESPACHO			7GIGUIT8RT786			
3203B0	BOMBA ALIM. CALDERA N.3	A - En Operación	●	●	DS-Departamento Servicios	BOG-BBL-P03-DESPACHO			796TUIT8RT786			
3221	CALDERA N.21	A - En Convenio	●	●	ALGODON	AFCAL322112			796TGIGUIT8RT7555	blanquita		
35901	LINEA DE FRITURA Y SABORIZACION	A - En Operación	●	●	CC-GENÉRICO	UF-GENERICA						
35901.13	TANQUE FRITURA LINEA DE F Y S	A - En Operación	●	●	CC-GENERIC	UF-GENERICA						
35901.75	CILINDRO SABOR LINEA DE F Y S	A - En Operación	●	●	CC-GENERIC	UF-GENERICA						
400-01	RECUBRIDORA N.1	A - En Operación	●	●	HI-Hilatura	PA-Z1.Embolinado			9176RTG98765TIIUY			
400-01ME	MOTOR EMBRAGUE RECUB. N.1	A - En Operación	●	●	HI-Hilatura	PA-Z1.Embolinado			089YOYHLBBB			
400-02	RECUBRIDORA N.2	A - En Operación	●	●	HI-Hilatura	PA-Z1.Embolinado			9176RTG98765TIIUY			
400-02MS	MOTOR SERVO RECUB. N.2	A - En Operación	●	●	HI-Hilatura	PA-Z1.Embolinado			089YOYHLBBB			
400-03	RECUBRIDORA N.3	A - En Operación	●	●	HI-Hilatura	PA-Z1.Embolinado			9176RTG98765TIIUY			
400-03MS	MOTOR SERVO RECUB. N.3	A - En Operación	●	●	HI-Hilatura	PA-Z1.Embolinado			089YOYHLBBB			

Desde esta ventana es posible observar los Activos/Equipos existentes. Se listan todos o una selección o subgrupo de ellos. El conjunto de Activos/Equipos disponibles a ser desplegados se muestran a través de páginas. El tamaño de las páginas es configurable desde el módulo de **Administración** por parte de quien tenga acceso a él.

Los títulos en azul que encabezan las columnas son también botones que permiten ordenar la tabla, según el título seleccionado.

Win Software SAS

## Ventana Submenú de Activos

### Ir a AC

Esta opción de búsqueda rápida se encuentra ubicada al lado superior derecho de la ventana Visor. Al darle clic al ícono 🔍, se abre un campo al lado izquierdo que indica la información que debe ingresarse, bien sea, el código completo o serial del Activo. Luego de digitar la información, se presiona la tecla **Enter** y a continuación se sombrea el Activo deseado en el Visor:

Infraestructura   Activos   Almacén   Kárdex   Combustibles   Programas   Solicitudes   Paros   Órdenes   Historia   Administración									
<div> <div>🔍 Activos NUEVO</div> <div>COA</div> <div>🔍</div> <div>🔄</div> <div>📄</div> <div>🖨️</div> <div>☰</div> <div>🗨️</div> </div>									
Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Activo Fijo	Cod. Barras Int.	Serial	Alias
CC-049SE	S.ELEC. TOYOTA L. CRUISER	A - En Operación	●	DA-Gastos Comunes	Almacen Repuestos			AYAY7654	
CC-049SP	SUSP. TOYOTA L. CRUISER	A - En Operación	●	DA-Gastos Comunes	Almacen Repuestos			AYAY7654	
CC-096	TOYOTA LAND CRUISER 096	A - Dado en Arriendo	●	DA-Gastos Comunes	Almacen Sosténimiento			AYAY7654	
CC-098	TOYOTA LAND CRUISER	A - Dado en Arriendo	●	DA-Gastos Comunes	Almacen Repuestos			FRFRDE32	
CMPTIN115	CAMPERO FORD TIN 115	A - En Operación	●	Troquelaria	Adm.-Proyectos				
CO02	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Restaurante			607197	
CO0221	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			8765432	
CO0234	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Patio			SDNF00HF	
CO0277	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			8765432	
CO02MT	Motor Comp Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Restaurante				
CO03	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			635304	
CO03LT	Compresor Ingersoll RandL	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Taller Maq. Herramientas			WNKE4RGT	
CO03MT	Motor Comp Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Sala de Compresores				
CO03PX	Compresor Ingersoll R. PX	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			77HY6FD	
CO03YT	Compresor Ingersoll RandY	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			98JH65	
CO04	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			635304	
CO04MT	Motor Comp Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Sala de Compresores				
CO04PX	Compresor Ingersoll R. PX N.04	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			77HY6FD	
CO05	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación	●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			635304	
COA	CORRUGADOR A	A - En Operación	●	ALGODON	Planta del Corrugador		COA111		
COAEG	Engomado Corrugador A	A - En Operación	●	ALGODON	Planta del Corrugador		COA112		
COAPC	Precalentamiento Corr. A	A - En Operación	●	ALGODON	Planta del Corrugador		COA113		
COARC	Rodillos Corrug. Corr. A	A - En Operación	●	ALGODON	Planta del Corrugador	NUMACTV	123456	SERIAL	ALIAS
COARCI1	Rod. Corrug. Inf1 Corr. A	A - En Operación	●	ALGODON	Planta del Corrugador	ACT FIJO CO...			
COARCS1	Rod. Corrug. Sup1 Corr. A	A - En Operación	●	ALGODON	Planta del Corrugador				
COARCS1LM	Rod.S1 Lado Motor Corr. A	A - En Operación	●	ALGODON	Planta del Corrugador				
COARCS1LMMT	Motor Rd.S1 LM Mo.Corr. A	A - En Operación	●	PC-Corrugador	Planta del Corrugador		carlos123		
COARCS1LMRF	SIS REFR Rd.S1 LM Mo.Corr. A	A - En Operación	○	PC-Corrugador	Planta del Corrugador				
COARCS1LO	Rod.S1 Lado Oper. Corr. A	A - En Operación	○	ALGODON	Planta del Corrugador				
COARCS2	Rod. Corrug. Sup2 Corr. A	A - En Operación	○	ALGODON	Planta del Corrugador				

Registros por página: 60    181-240 de 569 / 569

« Primera Página   Anterior   4   Siguiete   Última Página »

### Imagen 5. Ir a AC

En caso de escribir el código con algún error, el sistema muestra un mensaje de alerta indicando que el Activo no existe.

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaAdministración

Activos

NUEVO

BLAM

Código	Descripción ^	Estado	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Referencia	Serial	Activo Fijo	Alias
300.303.01INT	INTERRUPTOR 1 MOTOR MT PRIMERA ETAPA	A - En Operación		ALGODON	ASTX-ACABADO	EATON MOELLER			
200.232.01INT	INTERRUPTOR 1 MT MOTOR PPAL	A - En Operación		DA-Manufactura	ASTILLERO DH	EATON MOELLER			
200.232.02INT	INTERRUPTOR 2 MT MOTOR PPAL	A - En Operación		DA-Manufactura	ASTILLERO DH	EATON MOELLER			
LJA	JARDINES. ZONAS VERDES	A - En Operación							
JUJULJUI	JUJULJUIJUJULJUIJ	A - En Operación					JUJULJUI		
JUTOR-01	JUEGO N. 1 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación							
JUTOR-02	JUEGO N. 2 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación							
JUTOR-03	JUEGO N. 3 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación							
JUTOR-04	JUEGO N. 4 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación							
JUTOR-05	JUEGO N. 5 DE TORNILLOS PRENSA	A - En Operación							
PRE-10TN-01C...	JUEGO TORNILLOS CAJA PRENSADO PRENSA N...	A - En Operación							
PRE-10TN-02C...	JUEGO TORNILLOS CAJA PRENSADO PRENSA N...	A - En Operación							
JU01	JUNTAN N.1	A - En Operación				876585969	237848T72TE9786782...		
JU07	JUNTAN N.7	A - En Operación				876585969	237848T72TE9786782...		
TIN129	KW T800 TIN129	A - En Operación				T800	Motor HY6543		
TIN130	KW T800 TIN130	A - En Operación				T800	Motor HY65487		
TIN131	KW T800 TIN131	A - En Operación				T800	Motor HY65488		
BLA	LABORATORIO	A - En Operación		CO-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
LAM	Laminador	A - En Operación		FINCC	AL-BODEGA 1				
LAMCODF	Laminador Cont. Duo Farre	A - En Operación		FINCC	AL-BODEGA 1				
LAMCO	Laminador Continuo	A - En Operación		FINCC	AL-BODEGA 1				
LAMDS	Laminador Desbastador	A - En Operación		FINCC	AL-BODEGA 1				
SOLV01	Laminadora Solvent N.1	A - En Operación		FINCC	AL-BODEGA 1	LANH876	WPOEIRFPWUIERF	34-87UY	
LAMPFLD40001	LAMPARA FL. LUZ DIA 40	A - En Operación		Oficinas Administrativas	Adm.-Compras	LLFLD	123		
LAMPFLD40002	LAMPARA FL. LUZ DIA 40	A - En Operación		Oficinas Administrativas	Planta del Corrugador	LLFLD	876		
LAMPFLD40003	LAMPARA FL. LUZ DIA 40	A - En Operación		Oficinas Administrativas	Adm.-Gerencia	LLFLD	765		
BFE	LAMPARAS Y FUENTES DE LUZ	A - En Operación		CO-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
BLP	LAPAROSCOPIA	A - En Operación		CO-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
OLV	LAVANDERIA	A - En Operación		CO-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
L1PA	LINEA 1 DE PANADERIA	A - En Operación		CO-GENÉRICO	ELAB-Cocimiento				

Registros por página: 60241-300 de 553 / 553

Primera PáginaAnterior5SiguienteÚltima Página

Imagen 6. Mensaje Alerta - Ir a AC

## Indicadores

Es posible visualizar de manera inmediata, los Activos que son raíz o padre, ubicaciones técnicas, componentes intercambiables. También, si tienen asociada Multimedia, características técnicas y biomédicas directamente desde la ventana visor, a través de la columna “Indicadores” que muestra una pelota de color que indica el tipo de información definida y asociada. El significado del color de cada pelota, se puede ver en el recuadro de Indicadores ubicado en la parte superior derecha de la ventana visor.

**Indicadores**


- Activo Raíz (Verde)
- Activo Con Estado Inactivo (Rojo)
- Ubicación Técnica (Amarillo)
- Componente Intercambiable (Morado)
- Car. Técnicas (Café Oscuro)
- Multimedia (Naranja)
- Asignación disponible (Blanco)







### Imagen 7. Activos - Indicadores

El significado de los colores se visualiza al sobreponer el cursor sobre el icono que se encuentra al extremo superior derecho y su correspondencia es:

- **Verde:** Activos definidos con AC-Raíz como Sí.
- **Rojo:** Activos con estado Inactivo. (Este estado desactiva los programas asociados a este Activo, asimismo se inhabilita en los listados AMsi).
- **Amarillo:** Activos definidos como Ubicación Técnica.
- **Café Oscuro:** Activos definidos como Componentes Intercambiables y que están asociados a una Ubicación Técnica.
- **Morado:** Activos que tienen asociadas Características Técnicas en la pestaña de Características.
- **Naranja:** Activos que tienen asociados archivos de imágenes, videos y/o documentos en la pestaña Multimedia.
- **Blanco:** Activos definidos como Ubicación Técnica o Componentes Intercambiables y que no están asociados a Componentes Intercambiables o Ubicación Técnica, respectivamente, es decir, que están disponibles para ser asignados.

## Subgrupo

Se usa para filtrar grupos de Activos/Equipos que cumplen con un conjunto de filtros o criterios. El objetivo para hacerlo es realizar un estudio posterior sobre los registros seleccionados en el subgrupo. Para ingresar a esta opción se debe dar clic al , ubicado en la parte superior derecha de la ventana Visor de Activos.

Infraestructura   Activos   Almacén   Kárdex   Programas   Solicitudes   Órdenes   Historia   Administración										
<div> <div>Activos</div> <div>NUEVO</div> <div>       </div> </div>										
Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Referencia	Serial	Activo Fijo	Alias	Marc
C003PX	Compresor Ingersoll R. PX	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento	SC-00013DE	77HY6FD			
C003YT	Compresor Ingersoll RandY	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento	SC-00012YT	98JH65			
C004	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento	SC-00012	635304			
C004MT	Motor Comp Ingersoll Rand	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Sala de Compresores	SC-00013				
C004PX	Compresor Ingersoll R. PX N.04	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento	SC-00013DE	77HY6FD			
C005	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento	SC-00012	635304			
COA	CORRUGADOR A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad					
COAEG	Engomado Corrugador A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad					
COAPC	Precalentamiento Corr. A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad					
COARC	Rodillos Corrug. Corr. A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad	REFE	SERIAL	NUMACTV	ALIAS	MARC
COARCI1	Rod. Corrug. Inf1 Corr. A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad	PT001		ACT FIJO COAR		
COARCS1	Rod. Corrug. Sup1 Corr. A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad					
COARCS1LM	Rod. S1 Lado Motor Corr. A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad					
COARCS1LMMT	Motor Rd. S1 LM Mo. Corr. A	A - En Operación		PC-Corregador	Adm.-Contabilidad					
COARCS1LMRF	SIS REFR Rd. S1 LM Mo. Corr. A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad					
COARCS1LO	Rod. S1 Lado Oper. Corr. A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad					
COARCS2	Rod. Corrug. Sup2 Corr. A	A - En Operación		ALGODON	Adm.-Contabilidad					
COIR075	Compresor Ingersoll Rand	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento	SC-00012	635304			
COR-CKJ749	CORSA CKJ749	A - En Operación		CKJ749	Cali-Suc. Centro				301	CHEV
COR-CKJ749LB	LUBRICACION CORSA CKJ749	A - En Operación		CKJ749	Cali-Suc. Centro				301	CHEV
COR-CKJ749MO	MOTOR CORSA CKJ749	A - En Operación		CKJ749	Cali-Suc. Centro				301	CHEV
CP1	Compactador 1	A - En Operación		PC-Otros Gastos	Planta del Corrugador	5925777	gfhjghjhkhj			
CP1MO	Motor del Compactador 1	A - En Operación		PC-Otros Gastos	Calderas	9718916871g	765432			

Registros por página: 60    181-240 de 547 / 547

« Primera Página   Anterior   4   Siguiente   Última Página »

### Imagen 7. Activos - Ir a Subgrupo

Cada criterio trabaja en conjunto con los demás, con el operador intersección.

Cada criterio aparece inicializado en un valor global que permite mostrar todos los Activos. Lo que significa que de no escoger un criterio se obtiene como resultado del subgrupo el mismo conjunto de todos los Activos.

**AM** mantiene activo cualquier subgrupo en cada módulo, hasta que el usuario lo modifique o restablezca los valores estándar.

El programa permite entonces hacer selección de un grupo de Activos de acuerdo con los criterios seleccionados en la siguiente ventana:

**Subgrupo Activos**

ACEPTAR MAS MENOS VALORES POR DEFECTO

**FICHA TÉCNICA**

- ☐ Activo Fijo
- ☐ Activo Padre
- ☐ Alias
- ☐ Car. Técnica
- ☐ Car. Técnicas (Valor Nominal)
- ☐ Centro de Costo
- ☐ Código
- ☐ Código Barras Interno
- ☐ Código Barras Proveedor
- ☐ Confiabilidad Subjetiva
- ☐ Contador
- ☐ Criticidad del Activo
- ☐ Descripción
- ☐ Encargado
- ☐ Estado
- ☐ Fabricante
- ☐ Indicadores
- ☐ Marca
- ☐ Modelo
- ☐ Proveedor
- ☐ Referencia Externa (Proveedor)
- ☐ Riesgo
- ☐ Serial
- ☐ Tipo
- ☐ Ubicación Física
- ☐ Clasificación por Uso
- ☐ Clasificación por Grupo
- ☐ Clasificación por Riesgo

**VIDA ÚTIL**

- ☐ FF Adquisición
- ☐ Número de Contrato
- ☐ FF Dado de Baja
- ☐ FF Fin Garantía
- ☐ Switch Contrato
- ☐ FF Registro
- ☐ Número de Póliza
- ☐ Switch Póliza
- ☐ FF Ingreso Inventario

**METROLOGÍA**

- ☐ Magnitud

**INFORMACIÓN BIOMEDICA**

- ☐ Indicativo de Registro
- ☐ Número

**Imagen 8.** Subgrupo Activos



Los campos de datos que constituyen los criterios de selección en la Ventana Subgrupo son los siguientes:

## FICHA TÉCNICA



**Activo Fijo:** Esta opción permite hacer búsqueda de un Activo/Equipo por: Número de Inventario o Código Contable.

**Activo Padre:** Esta opción hace una búsqueda del conjunto de Activos que son hijos o son parte del despiece del código del Activo/Equipo digitado en este campo. Es posible hacer uso de comodines %.

**Alias:** Permite seleccionar un Activo/Equipo por el Alias previamente definido en la ficha técnica.

**Car. Técnica:** Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con una determinada Característica Técnica. Esta opción también permite el uso de comodines (%) cuando se desactiva por medio de un clic el candado  que está al lado del campo, el cual permite escribir  y funciona igual que en los casos anteriores.

**Car.Técnicas (Valor Nominal):** Selecciona los Activos cuyo valor se encuentra definido como valor nominal en sus características técnicas.

**Centro de Costo:** Permite la selección de los Activos/ Equipos de acuerdo con el Centro de Costo asignado al Activo/Equipo. Esta opción también permite el uso de comodines (%) cuando por medio de un clic se desactiva el candado  que está al lado del campo, el cual permite escribir , siendo posible seleccionar los Activos pertenecientes a Centros de Costo que tengan parte del nombre igual. Por ejemplo: **Sistema%** seleccionará todos los Activos/Equipos en cuyo Centro de Costo tengan la palabra Sistema, independiente de si se está hablando del Sistema de Agua, de Vapor o de Energía.

**Clase:** Permite la selección de los Activos/Equipos según las diferentes clases en que puede ser clasificado un Activo, de acuerdo con el siguiente listado:

- Clave o crítico
- Detiene el proceso
- Fácil reemplazo
- No afecta el proceso
- Poco uso
- Ninguno
- Clase I: Bajo Riesgo
- Clase IIa: Riesgo Moderado
- Clase IIb: Alto Riesgo
- Clase III: Muy Alto Riesgo
- Crítico Ambiental

**Código:** Esta selección agrupa los Activos/Equipos relacionados, por su código. Por ejemplo si se escribe **3201%**, se seleccionan todos los Equipos cuyo código inicia por 3201. El porcentaje es un carácter comodín que significa **“todos”**.

**Código de Barras Interno:** Permite seleccionar el Activo/Equipo que se encuentre asociado al Código de Barras Interno que se ingresó al crear su ficha técnica.

**Código de Barras Proveedor:** Permite seleccionar el Activo/Equipo que se encuentre asociado al Código de Barras del Proveedor que se ingresó al crear el Activo/ Equipo.

**Confiabilidad Subjetiva:** Agrupa los Activos/Equipos que cumplan con el grado de confiabilidad que se indique en los dos campos que tiene esta opción de subgrupo:



El primer campo despliega las siguientes opciones:

**=:** Realiza la búsqueda a los Activos/Equipos que tengan una confiabilidad subjetiva igual al valor indicado en el segundo campo.

**>:** Realiza la búsqueda a los Activos/Equipos que tengan una confiabilidad subjetiva mayor al valor indicado en el segundo campo.

**<:** Realiza la búsqueda a los Activos/Equipos que tengan una confiabilidad subjetiva menor al valor indicado en el segundo campo.

El segundo campo se usa para ingresar el valor correspondiente a la confiabilidad subjetiva indicada por el técnico ejecutor.

**Contador:** Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con un determinado Contador. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

**Criticidad del Activo:** Selecciona los Activos que tienen asociada la criticidad que se escoja de las opciones disponibles.

**Descripción:** Selecciona los Activos/Equipos según criterios que se fundamenten en su descripción. Ejemplo: %Motor% selecciona todos los Activos/Equipos en cuya descripción, en cualquier posición, tengan la palabra "Motor".

**Encargado:** Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con un determinado Encargado. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

**Estado:** Permite la selección de los Activos/Equipos de acuerdo al Estado de Activo o Inactivo. Tal estado es importante para la generación de OT automáticas en los Programas de Mantenimiento.

**Fabricante:** Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con un determinado Fabricante. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

**Indicadores:** Permite seleccionar los Activos/Equipos de acuerdo con su clasificación o contenido específico, es decir, filtra equipos que sean solo raíz, o ubicación física, componente intercambiable, hasta aquellos que tienen definidas características técnicas, biomédicas y contenido de multimedia.

**Marca:** Esta opción permite realizar un filtro de los Activos/Equipos que tengan asignada la Marca que se especifica en este campo.

**Modelo:** Permite realizar un Subgrupo de Activos/ Equipos que tengan asignado el Modelo que se especifica en este campo.



**Proveedor:** Permite seleccionar los Activos/Equipos según un determinado Proveedor. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

**Referencia Externa (Proveedor):** Permite seleccionar los Activos/Equipos según la referencia definida en su ficha técnica. Esta opción también permite el uso de comodines y funciona igual que en los casos anteriores.

**Riesgo:** Filtra aquellos grupos de Activos que tengan definido riesgos en su ficha técnica, se permite el uso de comodines (%).

**Serial:** Esta alternativa permite seleccionar un Activo/Equipo de acuerdo con su número Serial.

**Tipo:** Selecciona los Activos/Equipos que se encuentran asociados al tipo ingresado definido en su ficha técnica.

**Ubicación Física:** Permite la selección de los Activos/Equipos de acuerdo con las diferentes Ubicaciones Físicas definidas en la infraestructura. En este campo también es posible usar comodines (%), siendo posible seleccionar los registros pertenecientes a Ubicaciones Físicas que tengan parte del nombre similar. Inicialmente se despliega un listado indicado por el icono de candado que se encuentra al lado del campo , a través de un clic se desactiva  permitiendo ingresar los valores manualmente. Por ejemplo: CAVA% selecciona todos los Activos/Equipos cuya Ubicación Física inicia por la palabra CAVA, independientemente de si se está hablando de la Cava de Fermentación, Maduración o Contrapresión.

**Clasificación por Uso:** Para las compañías biomédicas permite hacer filtros por clasificación del Activo según su uso. Los grupos son: Diagnóstico, Tratamiento y Mantenimiento de la vida, Rehabilitación, Prevención, Análisis de Laboratorio y Equipo Industrial de Apoyo Hospitalario.

**Clasificación por Grupo:** Filtra los Activos/Equipos según el grupo que se les haya asignado en su ficha técnica. los grupos son: Apoyo Administrativo, Apoyo Operacional, Infraestructura y Grupo X.

**Clasificación por Riesgo:** Para las compañías biomédicas permite buscar por clasificación del Activo según su el riesgo asociado. Las opciones disponibles son: Clase I - Bajo Riesgo, Clase IIA - Riesgo Moderado, Clase IIB - Alto Riesgo, Clase III - Muy Alto Riesgo y Crítico Ambiental.

## VIDA ÚTIL

**FF Adquisición:** Permite seleccionar los Activos/Equipos según la fecha de adquisición diligenciada en la porción de Vida Útil.

**Número de Contrato:** Filtra los Activos/Equipos que tengan asociado un contrato.

**FF Dado de Baja:** Este campo habilita dos campos con el fin de ingresar un rango de fechas. El primer campo **Desde** que indica la fecha inferior y **Hasta** que indica la fecha superior del rango de interés a analizar.

**FF Fin Garantía:** Permite la selección de Activos/ Equipos de acuerdo con la Fecha de Vencimiento de la Garantía en un rango determinado de tiempo.

**Switch Contrato:** Filtra aquellos registros de Activos/Equipos que estén sin contrato, o que se encuentren asociados a un contrato. Este campo sólo es de selección.

**FF de Registro:** Busca los Activos que cumplan con el rango de fechas que se defina. Este campo habilita el campo **Desde** que indica la fecha inferior y **Hasta** que indica la fecha superior del rango de interés a analizar.

**Número de Póliza:** Filtra los Activos/Equipos que tengan asociado una póliza.

**Switch con Póliza:** Filtra aquellos registros de Activos/Equipos que estén o no asociados a una póliza. Este campo sólo es de selección.

**FF de Ingreso Inventario:** Busca los Activos que cumplan con el rango de fechas que se defina. Este campo habilita el campo **Desde** que indica la fecha inferior y **Hasta** que indica la fecha superior del rango de interés a analizar.

## METROLOGÍA

**Magnitud:** Para las compañías biomédicas filtra los registros que tengan asociada una magnitud.

## INFORMACIÓN BIOMÉDICA

**Indicativo del Registro:** Para las compañías biomédicas permite filtrar los Activos/Equipos que tengan asociado el Permiso de Comercialización o Registro Sanitario Invima. Este campo es de selección.


**Número:** Para las compañías biomédicas permite filtrar los Activos/Equipos que tengan asociado el número bien sea referente a un Permiso de Comercialización o Registro Sanitario Invima. Este campo es de selección.


**Nota:** Es importante tener en cuenta que cuando se están realizando los Subgrupos se pueden utilizar uno o varios de los criterios anteriores simultáneamente. Además es posible hacer unión de selecciones. Esto significa que inmediatamente después de haber realizado una selección, es posible hacer otra y unir el resultado de las dos. Para ello, tras definir los criterios de la segunda selección se da un clic al botón

**MAS**  en lugar de darlo al botón **ACEPTAR** .

## Cambiar a TreeGrid

Es la función que facilita visualizar en vista de árbol un conjunto de Activos de acuerdo al filtro o subgrupo o bien todo el conjunto de Activos. Es bastante útil además, para visualizar detalladamente el despiece o descomponetización de un Activo.


Para acceder a esta función se debe dar clic en el icono  ubicado en la parte superior derecha de la ventana Visor de Activos, la vista se visualiza de la siguiente forma:




**Imagen 62.** Activos - Vista Árbol

En la gráfica anterior, ventana Árbol de Activos, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos. A continuación se describen los campos que componen esta ventana:

En esta columna aparece el listado de todos los Activos/Equipos agrupados por su respectivo código y descripción de Ubicación Física. Al lado izquierdo de cada código visualiza un signo Más  $\oplus$  o un signo Menos  $\ominus$ , que permiten visualizar u ocultar respectivamente, el despiece del Activo/Equipo.

El significado de cada color lo indica el ícono de indicadores  ubicado en la parte superior derecha de la ventana, como se muestra a continuación:



**Imagen 63.** Activos - Indicadores Vista Árbol

**Nota:** Para volver nuevamente a la vista Visor de Activos, se debe dar un clic nuevamente al ícono de TreeGrid 🔄.