

# Movimientos de Kárdex

Explicación de cómo insertar movimientos o hacer descargas de ítems del Almacén en un documento de Kárdex.



Escrito por WIN Software

## Ventana Detalle Movimientos de Kárdex

### Adicionar Movimiento de Entrada

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Combustibles Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Detalle de Documento Kárdex

CONGELAR DOCUMENTO

< Anterior 87 / 87 Siguiete >

Documento Movimientos (0)

Transacción (Entrada)  
Lista todas las transacciones hechas en este Documento

Insertar Movimientos

Código RP	Descripción RP	CP	FF Transacción	Cantidad	\$ Unit	% Desc	Desc	% Iva	Iva	\$ Unit Fact	\$ Ur
No existen Movimientos en este Documento											

Total Descuento 0.00 Total IVA 0.00 Total 0.00

Adicionar Movimiento

**Imagen 4.** Kárdex - Ventana Detalle Movimientos


A esta ventana se llega haciendo clic sobre la pestaña **"Movimientos"** ubicada al lado derecho de la pestaña principal **"Documentos"** en un registro de Kárdex. A través de ella se ejecutan todas las funciones dedicadas a administrar el Movimiento de Entrada, de Salida, o de cualquier tipo de Ajuste, de los Materiales y Repuestos contenidos en el Almacén o Almacenes de la compañía activa. A continuación se iexplican las porciones que la componen.


**Nota:** Los movimientos a ingresar se habilitan según el tipo de Documento, es decir, si es un documento de Salida, el sistema sólo habilita movimientos que aceptan sólo conceptos de **Salida**, éstos se configuran en el módulo de **Infraestructura** en la tabla **Conceptos de Kárdex**.

Desde esta ventana se observan los registros de Movimiento de Kárdex que se vayan insertando.

A continuación se muestra el proceso ingresar un movimiento de **Entrada**. Para ello, accione el botón **Adicionar Movimiento**, el cual muestra el siguiente formulario, sobre cada campo se da una breve explicación:

**Imagen 5.** Kárdex - Formulario Movimientos


**Código RP:** Especifica el Código o Referencia del Material o Repuesto que es objeto del movimiento. Éste se elige con un doble clic o accionando el botón **ADICIONAR RP** de la ventana visor de Materiales/ Repuestos por medio del subgrupo  ubicado al lado del campo. Como se muestra en la imagen:



**Imagen 6.** Kárdex - Ventana Visor Materiales

Al terminar de digitar o elegir el Material o Repuesto, se muestra la siguiente información automática de los siguientes campos: **Descripción RP** y **\$Unitario**. También, al dar clic sobre el icono ⓘ que aparece en el campo del código, se muestra un cuadro llamado

**ⓘ Antes de la Transacción**



**Imagen 7.** Kárdex - Antes de la transacción

La información contenida en el cuadro **ⓘ Antes de la Transacción** es:

- **Cantidad Actual:** Muestra la cantidad actual en existencia en el almacén del Repuesto o Material antes del movimiento que se va a registrar. Es un campo que solo despliega datos.

- **Cantidad Disponible:** Muestra la cantidad disponible en el almacén del Repuesto o Material para su consumo, antes del movimiento que se va a registrar. Es un campo que solo despliega datos.
- **Costo Unitario:** Muestra el valor unitario actual del Material o Repuesto antes del movimiento que se va a registrar. Es un campo que solo despliega datos.

**Descripción RP:** Especifica la descripción del Material o Repuesto que es objeto del movimiento. Es un campo que solo despliega datos y no es modificable por el usuario.

**CP:** Especifica el código del Concepto de Kárdex seleccionado. Al desplegar el campo se listan los conceptos que están en la configurados en la [Infraestructura](#)

**Nota:** La lista de conceptos se despliega de acuerdo al tipo de conceptos que contiene el documento. Ej. Sí el tipo de conceptos que contiene el documento es de Entrada, los conceptos que se muestran en la lista son de entrada únicamente. Los conceptos se definen o se modifican en la tabla de Conceptos de Kárdex en el módulo de [Infraestructura](#).

**FF Transacción:** Es el campo en el que se establece la fecha en la que ocurrió el movimiento. **AM** propone la fecha del día, pero ella puede ser modificada para reflejar la fecha real del movimiento. Esta fecha puede ser modificable con permisos sobre el Kárdex "Modificar fecha del movimiento en KX" en "Permisos para ejecución de Procesos" que se otorgan al usuario en [Administración](#) en la etiqueta **Permisos Básicos**.

**Cantidad:** Es el campo donde se registra la cantidad del Material o Repuesto en las unidades propias del mismo, que entra o sale del almacén, en la transacción actual.

**\$ Unitario:** Muestra automáticamente el valor unitario, del Material o Repuesto que entra o sale del Almacén en la actual transacción. Es un campo que solo despliega datos y es modificable en transacciones de tipo **Entrada** y **Ajustes**.

**\$ Descuento:** Se ingresa aquí el porcentaje de Descuento que se va a aplicar al valor unitario (**\$ Unitario**) del Material o Repuesto. También, al registrar el % de Descuento desde la pestaña de Documento, se verá reflejado ese valor en este campo de manera automática. Si no es necesario manejar esta información, no se edita este campo y se ingresa solamente el Costo Unitario (**\$ Unitario**). Este campo se habilita para los documentos de tipo **Entrada**.

**Descuento:** En este campo el sistema calcula automáticamente el descuento valorizado. Este cálculo se realiza a partir del \$ Unitario y el % Descuento diligenciado. No es un campo modificable por el usuario, por ello se observa bloqueado.

**\% Iva:** Se ingresa aquí el porcentaje de IVA que se va a aplicar al valor unitario (\$ Unitario) al registrar el \% IVA desde la pestaña de Documento, se verá reflejado ese valor en este campo, de manera automática. Si no es necesario manejar esta información, se ingresa solamente el Costo Unitario (\$ Unitario).

**Iva:** En este campo el sistema calcula automáticamente el IVA valorizado. Este cálculo se realiza a partir del \$ Unitario y el % IVA diligenciado. No es un campo modificable por el usuario, por ello se observa bloqueado.

**\$ Unitario Facturado:** Es el campo donde se expresa el valor unitario facturado, del Material o Repuesto que entra o sale del almacén en la actual transacción. Se debe tener especial cuidado con el tipo de unidades a las que se refiere el costo unitario, puesto que puede ser diferente la unidad de empaque o de compra, a las unidades de despacho o consumo. No es un campo modificable por el usuario, por ello se observa bloqueado cuando se ingresan las cantidades y el costo unitario.


**\$ Total:** Es un campo calculado por el sistema y que contiene el valor total de la actual transacción. Es el producto de la Cantidad por el \$ Unitario Facturado. No es un campo modificable por el usuario, por ello se observa bloqueado.


**\$ Unitario del Almacén:** Muestra el valor unitario actual del repuesto o material, antes del movimiento que se va a registrar o después del movimiento registrado. Para el cálculo de este valor, se tiene en cuenta el tipo de costeo del almacén. Es un campo que solo despliega datos. No es un campo modificable por el usuario, por ello se observa bloqueado.

**OT:** Se trata de un campo que normalmente está bloqueado y que solo aparece cuando se elige un concepto de kárdex que exija una Orden de Trabajo válida (Ver Tabla Conceptos de Kárdex en el Capítulo de Infraestructura). Por ejemplo, una Entrada al almacén que corresponda a una devolución de un Material o un Repuesto que había sido despachado a una OT y no fue consumido por ella. Al dar clic al icono ☰ ubicado en la parte superior derecha del campo, se abre una nueva ventana con el visor de las Órdenes con el fin de seleccionarla, basta con seleccionar la OT y dar doble clic o seleccionar la OT y luego dar clic al botón **ADICIONAR OT**.

**Cantidad en OT:** En este campo se muestra bloqueado porque al insertarse la transacción indica la cantidad del Material o Repuesto que contiene la OT relacionada en el Movimiento de Kárdex. Este campo no es modificable por el usuario, por lo tanto se visualiza como bloqueado.

**Cambiar Costo:** Este check box para las **Entradas** se encuentra por defecto seleccionado e indica que cambia el valor unitario del ítem en el módulo de Almacén de Repuestos. Si no se habilita el check box, no se modifica el valor unitario del ítem.

Finalmente para agregar la línea con la información del movimiento accione el botón  :



**Imagen 8.** Kárdex - Agregar un movimiento

> **Nota:** En este paso de la transacción se pueden hacer modificaciones y eliminaciones antes de insertar el movimiento. Luego de insertar el movimiento no es posible hacer cambios.

Luego de agregar, se visualiza la información del movimiento al insertar:





Imagen 9. Kárdex - Agregar un movimiento

Para **Modificar** el movimiento se debe dar clic en el campo del **Código RP** y en la parte inferior se mostrará de nuevo el formulario anterior para que realice los cambios necesarios y luego accione el botón  y observe el cambio nuevamente en la línea de movimiento:






Imagen 10. Kárdex - Modificar un movimiento

## Eliminar una transacción

Para eliminar un registro de movimiento de Repuestos/Materiales, solo se permite hacer durante la creación del mismo (antes de **Insertar Movimientos**), para esto se debe ir con la barra de desplazamiento horizontal hasta el final del lado derecho para dar clic al botón eliminar , el cual muestra un mensaje de alerta indicándole al usuario si está seguro de eliminar el registro y continuar con **ACEPTAR**:



**Imagen 11.** Kárdex - Eliminar Movimiento

## Hacer válido el movimiento de Entrada

Para finalizar una transacción se debe accionar el botón **Insertar Movimientos**.

Una vez se finaliza la transacción del movimiento, se muestra un cuadro adicional llamado **después de la Transacción** y muestra la información del saldo de inventario actual con la que quedó el ítem, luego de finalizarse la transacción.

La información contenida en el cuadro ⓘ es:

- **Cantidad Actual:** Muestra la cantidad actual en existencia en el almacén del Material o Repuesto, después del movimiento registrado. Es un campo que solo despliega datos.



- **Cantidad Disponible:** Muestra la cantidad disponible en el almacén del Material o Repuesto para su consumo, después del movimiento registrado. Es un campo que solo despliega datos.
- **Costo Unitario:** Muestra el valor unitario actual del Material o Repuesto, después del movimiento registrado. Es un campo que solo despliega datos.

A continuación se muestra un ejemplo:

The screenshot shows the 'Detalle de Documento Kárdex' window. At the top, there's a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Combustibles, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, there's a title bar 'Detalle de Documento Kárdex' with a close button. A button 'CONGELAR DOCUMENTO' is visible. The main content area is divided into two tabs: 'Documento' and 'Movimientos (1)'. The 'Movimientos (1)' tab is active, showing a table of transactions. The table has columns: Código RP, Descripción RP, CP, FF Transacción, Cantidad, \$ Unit, % Desc, Desc, % Iva, Iva, \$ Unit Fact, and \$ I. A transaction is listed with 'ANT-TRU-02' as the code and 'Arandela hembra ant.trunking' as the description. Below the table, there are two side-by-side panels: 'Antes de la Transacción' and 'Después de la Transacción'. Each panel shows three fields: 'Cantidad Actual', 'Cantidad Disponible', and 'Costo Unitario'. The values for 'Antes de la Transacción' are 15.00, 15.00, and 11,376.40 respectively. The values for 'Después de la Transacción' are 16.00, 16.00, and 13,537.92 respectively. A button 'Insertar Movimientos' is located at the top right of the transaction list.


**Imagen 12.** Kárdex - Después de la transacción

Al finalizar una transacción a través del botón **Insertar Movimientos** el movimiento queda en color gris y bloqueado, el cual o los cuales se convierten en registros de solo consulta. No es posible eliminar los registros de las transacciones de kárdex, una vez han sido ingresadas en el módulo.


## Insertar movimientos de Salida

Para insertar un movimiento de salida, se debe previamente haber creado el documento de **Salida** (Sección Ventana Principal). Para ello, accione el botón **Adicionar Movimiento**, el cual muestra el siguiente formulario, sobre cada campo se da una breve explicación:

**Imagen 13.** Kárdex - Formulario Movimientos

**Código RP:** Especifica el Código o Referencia del Material o Repuesto que es objeto del movimiento. Éste se elige con un doble clic o accionando el botón **ADICIONAR RP** de la ventana visor de Materiales/ Repuestos por medio del subgrupo  ubicado al lado del campo. Como se muestra en la imagen:

**Imagen 14.** Kárdex - Ventana Visor Materiales

Al terminar de digitar o elegir el Material o Repuesto, se muestra la siguiente información automática de los siguientes campos: **Descripción RP** y **\$Unitario**. También, al dar clic sobre el icono  que aparece en el campo del código, se muestra un cuadro llamado

## Antes de la Transacción

The screenshot shows the 'Detalle de Documento Kárdex' interface. At the top, there's a navigation bar with various menu items. Below it, the document details are shown, including a 'CONGELAR DOCUMENTO' button and navigation links. The main section is titled 'Movimientos (0)' and contains a table for movements. A modal titled 'Antes de la Transacción' is open, displaying the following information:

Repuesto		Movimiento	
Código RP	4370016666	FF Transacción	20/02/2025
Descripción RP	Grasa frixxo	CP	54
		\$ Unitario	10591

The modal also shows the following values:

- Cantidad Actual: 14.00
- Cantidad Disponible: 11.00
- Costo Unitario: 10,991.00

On the right side of the modal, there's a 'Datos Adicionales' section with fields for 'Recibido Por' (PERIQUITO CARDENAS), 'Comentario' (Entrega de herramienta), and a 'REALIZAR FIRMA' button.

**Imagen 15.** Kárdex - Antes de la transacción

La información contenida en el cuadro **Antes de la Transacción** es:

- **Cantidad Actual:** Muestra la cantidad actual en existencia en el almacén del Repuesto o Material antes del movimiento que se va a registrar. Es un campo que solo despliega datos.
- **Cantidad Disponible:** Muestra la cantidad disponible en el almacén del Repuesto o Material para su consumo, antes del movimiento que se va a registrar. Es un campo que solo despliega datos.
- **Costo Unitario:** Muestra el valor unitario actual del Material o Repuesto antes del movimiento que se va a registrar. Es un campo que solo despliega datos.

**Descripción RP:** Especifica la descripción del Material o Repuesto que es objeto del movimiento. Es un campo que solo despliega datos y no es modificable por el usuario.

**CP:** Especifica el código del Concepto de Kárdex seleccionado. Al desplegar el campo se listan los conceptos que están en la configurados en la **Infraestructura**.

**Nota:** La lista de conceptos se despliega de acuerdo al tipo de conceptos que contiene el documento. Ej. Si el tipo de conceptos que contiene el documento es de Salida, los conceptos que se muestran en la lista son de salida únicamente. Los conceptos se definen o se modifican en la tabla de Conceptos de Kárdex en el módulo de **Infraestructura**.

**FF Transacción:** Es el campo en el que se establece la fecha en la que ocurrió el movimiento. **AM** propone la fecha del día, pero ella puede ser modificada para reflejar la fecha real del movimiento. Esta fecha puede ser modificable con permisos sobre el Kárdex "Modificar fecha del movimiento en KX" en "Permisos para ejecución de Procesos" que se otorgan al usuario en **Administración** en la etiqueta **Permisos Básicos**.

**Cantidad:** Es el campo donde se registra la cantidad del Material o Repuesto en las unidades propias del mismo que sale del almacén, en la transacción actual.

**\$ Unitario:** Muestra automáticamente el valor unitario, del Material o Repuesto que sale del Almacén en la actual transacción. Es un campo que solo despliega datos y es modificable en transacciones de tipo **Entrada** y **Ajustes**.


**OT:** Se trata de un campo que normalmente está bloqueado y que solo aparece cuando se elige un concepto de kárdex que exija una Orden de Trabajo válida (Ver Tabla Conceptos de Kárdex en el Capítulo de Infraestructura). Por ejemplo, esta Salida del almacén con destino a una OT. Al dar clic al icono ☰ ubicado en la parte superior derecha del campo, se abre una nueva ventana con el visor de las Órdenes con el fin de seleccionarla, basta con seleccionar la OT y dar doble clic o seleccionar la OT y luego dar clic al botón **ADICIONAR OT**.

**Cantidad en OT:** En este campo se muestra bloqueado porque al insertarse la transacción indica la cantidad del Material o Repuesto que contiene la OT relacionada en el Movimiento de Kárdex. Este campo no es modificable por el usuario, por lo tanto se visualiza como bloqueado.

**Recibido por:** Este campo despliega los Responsables Internos (RI) con el fin de asignar una persona responsable o cargo de la entrega de implementos.


**Nota:** Una vez se diligencie este campo se activa el botón **REALIZAR FIRMA** para que el responsable que recibe la entrega pueda dejar la constancia.

**Realizar firma:** Accione el botón para ingresar la firma, ésta se puede ingresar a través del mouse, pantalla táctil o un dispositivo Wacom:



**Imagen 16.** Kárdex - Ingresar Firma


Para guardar los cambios accione el botón **Guardar** y continúe con **Aceptar** :




**Imagen 17.** Kárdex - Guardar Firma

**Comentario:** En cada movimiento se hace posible agregar una anotación o comentario.

> **\*\*Nota:\*\*** Para los usuarios que deseen agregar la Firma de Recibido para una salida en particular de un Responsable Interno (RI) se debe parametrizar en el modulo de **Administración**, en valores por Defecto en la etiqueta **\*\*Kárdex\*\*** y marcar como **\*\*Sí\*\*** la pregunta de configuración: **\*¿ Desea enviar Correo para capturar Firma de Recibido?\***. -->

Finalmente para agregar la línea con la información del movimiento accione el botón  :



Detalle de Documento Kárdex

CONGELAR DOCUMENTO

Anterior 96 / 96 Siguiente

Documento Movimientos (0)

Transacción (Salida)  
Lista todas las transacciones hechas en este Documento

Insertar Movimientos

Código RP	Descripción RP	CP	FF Transacción	Cantidad	\$ Unit	\$ Unit del AL	\$ Total	OT	Cantidad en OT	Recibido Por
No existen Movimientos en este Documento										

Total Descuento: 0.00 Total IVA: 0.00 Total: 0.00

Repuesto

Código RP: 4370016666

Descripción RP: Grasa frixio

Movimiento

FF Transacción: 20/02/2025

CP: 54

Cantidad: 1

\$ Unitario: 10591

Datos Adicionales

Recibido Por: PERIQUITO CARDENAS


Comentario: Entrega de herramienta

REALIZAR FIRMA

**Imagen 18.** Kárdex - Agregar un movimiento

> **Nota:** En este paso de la transacción se pueden hacer modificaciones y eliminaciones antes de insertar el movimiento. Luego de insertar el movimiento no es posible hacer cambios.

Luego de agregar, se visualiza la información del movimiento al insertar:



Detalle de Documento Kárdex

CONGELAR DOCUMENTO

Anterior 96 / 96 Siguiente

Documento Movimientos (0)

Transacción (Salida)  
Lista todas las transacciones hechas en este Documento


Insertar Movimientos


Código RP	Descripción RP	CP	FF Transacción	Cantidad	\$ Unit	\$ Unit del AL	\$ Total	OT	Cantidad en OT	Recibido Por
4370016666	Grasa frixio	54	20/02/2025	1	10591	10,591.00	10,591.00	0.00	0.00	PERIQUITO CARD

Total Descuento: 0.00 Total IVA: 0.00 Total: 10,591.00

Adicionar Movimiento

**Imagen 19.** Kárdex - Agregar un movimiento

Para **Modificar** el movimiento se debe dar clic en el campo del **Código RP** y en la parte inferior se mostrará de nuevo el formulario anterior para que realice los cambios necesarios y luego accione el botón nuevamente  y observe el cambio en la línea de movimiento:



The screenshot shows the 'Detalle de Documento Kárdex' window. At the top, there's a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Combustibles, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, there's a header with 'Detalle de Documento Kárdex' and a close button. A blue button 'CONGELAR DOCUMENTO' is on the left. On the right, there are navigation links: '< Anterior', '96 / 96', and 'Siguiete >'. The main content area has two tabs: 'Documento' and 'Movimientos (0)'. Under 'Movimientos (0)', there's a section titled 'Transacción (Salida)' with a sub-header 'Lista todas las transacciones hechas en este Documento'. Below this is a table with columns: Código RP, Descripción RP, CP, FF Transacción, Cantidad, \$ Unit, \$ Unit del AL, \$ Total, OT, Cantidad en OT, and Recibido Por. The table contains one row with data: 4370016666, Grasa frixco, 54, 20/02/2025, 1, 10591, 10,591.00, 10,591.00, 0.0, 0.00, and PERIQUITO CARD. Below the table, there are summary fields: Total Descuento (0.00), Total IVA (0.00), and Total (10,591.00). At the bottom, there are three sections: 'Repuesto' with fields for Código RP (4370016666) and Descripción RP (Grasa frixco); 'Movimiento' with fields for FF Transacción (20/02/2025), CP (54), Cantidad (1), and \$ Unitario (10591); and 'Datos Adicionales' with fields for Recibido Por (PERIQUITO CARDENAS), Comentario (Entrega de herramienta), and a 'REALIZAR FIRMA' button. A red box highlights a refresh icon in the top right corner of the 'Datos Adicionales' section.

**Imagen 20.** Kárdex - Actualizar un movimiento

## Hacer válido el movimiento de Salida

Para finalizar una transacción se debe accionar el botón

**Insertar Movimientos**

Una vez se finaliza la transacción del movimiento, se muestra un cuadro adicional llamado

**ⓘ después de la Transacción**


y muestra la información del saldo de inventario actual con la que quedó el ítem, luego de finalizarse la transacción.

La información contenida en el cuadro ⓘ es:

- **Cantidad Actual:** Muestra la cantidad actual en existencia en el almacén del Material o Repuesto, después del movimiento registrado. Es un campo que solo despliega datos.
- **Cantidad Disponible:** Muestra la cantidad disponible en el almacén del Material o Repuesto para su consumo, después del movimiento registrado. Es un campo que solo despliega datos.

- **Costo Unitario:** Muestra el valor unitario actual del Material o Repuesto, después del movimiento registrado. Es un campo que solo despliega datos.

A continuación se muestra un ejemplo:



**Imagen 21.** Kárdex - Después de la transacción

Al finalizar una transacción a través del botón **Insertar Movimientos** el movimiento queda en color gris y bloqueado, el cual o los cuales se convierten en registros de solo consulta. No es posible eliminar los registros de las transacciones de kárdex, una vez han sido ingresadas en el módulo.

## Ajustar Inventario

El objetivo de esta funcionalidad es realizar una conciliación entre el Inventario Teórico que lo da el sistema y el Inventario Físico que lo debe realizar un designado para este proceso, ambos inventarios deben coincidir, en caso contrario, se procede a realizar un Ajuste.

La funcionalidad de Ajustar Inventario se lleva a cabo a través de un Documento de Kárdex, como en los dos modos anteriores además, permite realizar dos tipos de ajustes: en Cantidad y en Valor. Sobre el documento es posible hacer el ajuste para el Tipo de Documento: **Salida de Almacén** o para una **Devolución al Almacén** como se ilustra a continuación:



**Detalle de Documento Kárdex**

INSERTAR CANCELAR

**Documento**

Almacén: Almacén MYR

Movimiento: Ajuste

Tipo de Documento: Salida de Almacén (selected)

Documento: 100125A

FF Documento: 17/01/2025

Documento Anexo:

Tercero / Proveedor:

CC:

Sub CC:

Comentario:

**Imagen 22.** Kárdex - Formulario Ajuste

A continuación se describen los campos que componen el registro de un Ajuste en la pestaña/porción movimientos. Sobre cada campo se da una breve explicación.

### Ejemplo para un Ajuste en Cantidad

Una vez accione el botón **Adicionar Movimientos** se visualiza el siguiente formulario:

**Detalle de Documento Kárdex**

CONGELAR DOCUMENTO

< Anterior 90 / 90 Siguiente >

**Documento** **Movimientos (0)**

Transacción (Ajuste)  
Lista todas las transacciones hechas en este Documento

Insertar Movimientos

Código RP	Descripción RP	CP	FF Transacción	Cantidad Ajuste	\$ Unit Ajuste	Cantidad	\$ Unit del AL	\$ Total	OT
No existen Movimientos en este Documento									

Total Descuento: 0.00    Total IVA: 0.00    Total: 0.00

**Repuesto**

Código RP: ALA-ELE-14

Descripción RP: Alambre TN 14 amarillo

**Movimiento**

FF Transacción: 17/01/2025

CP: 50

Cantidad Ajuste: 4

\$ Unit Ajuste: 359

Cantidad: 0


\$ Unitario en el Almacén: 0


\$ Total: 0

**Datos Adicionales**

Comentario: Ajuste en cantidad para una salida de Almacén.

**Imagen 23.** Kárdex - Ajuste Subgrupo

**Código RP:** Especifica el Código o Referencia del Material o Repuesto objeto del movimiento de Ajuste, según se elija en la ventana visor de Materiales y Repuestos que se muestra al dar clic en el  ubicado en la parte superior derecha.



The screenshot displays the 'Materiales y Repuestos' window with the 'ADICIONAR RP' tab selected. A table lists materials, with 'ALA-ELE-14' (Alambre TN 14 amarillo) highlighted. Below the table, the 'Repuesto' section contains a 'Código RP' field (ALA-ELE-14) and a 'Descripción RP' field (Alambre TN 14 amarillo). A red arrow points to the 'Código RP' field, which is highlighted with a red box. The 'Movimiento' section includes fields for 'FF Transacción' (17/01/2025), 'CP' (50), 'Cantidad Ajuste' (4), 'Cantidad' (4), '\$ Unit Ajuste' (359), '\$ Unitario en el Almacén' (359), and '\$ Total' (1436). The 'Datos Adicionales' section has a 'Comentario' field with the text 'Ajuste en cantidad para una salida de Almacén.'

**Imagen 24.** Kárdex - Movimiento Ajuste

Al seleccionar el Material o Repuesto, aparece un cuadro llamado **ⓘ Antes de la Transacción** que muestra la información del saldo de inventario actual de ese ítem antes de la transacción.

La información contenida en el cuadro **ⓘ Antes de la Transacción** es la siguiente:

- **Cantidad Actual:** Muestra la cantidad actual en existencia en el almacén del Material o Repuesto, antes del movimiento que se va a registrar. Es un campo que solo despliega datos.
- **Cantidad Disponible:** Muestra la cantidad disponible en el almacén, del repuesto o material para su consumo, antes del movimiento que se va a registrar. Es un campo que solo despliega datos.
- **Costo Unitario:** Muestra el valor unitario actual del repuesto o material, antes del movimiento que se va a registrar. Es un campo que solo despliega datos.

Detalle de Documento Kárdex

CONGELAR DOCUMENTO

Anterior 90 / 90 Siguiente

Documento Movimientos (0)

Transacción (Ajuste)

Lista todas las transacciones hechas en este Documento

Insertar Movimientos

Código RP	Descripción RP	CP	FF Transacción	Cantidad Ajuste	\$ Unit Ajuste	Cantidad	\$ Unit del AL	\$ Total	OT	Cantidad en O
ALA-ELE-14	Alambre TN 14 amarillo	50	17/01/2025	4	359	4	359.00	1,436.00		0.0

Total Descuento: 0.00 Total IVA: 0.00 Total: 1,436.00

Repuesto

Código RP: ALA-ELE-14

Descripción RP: Alambre TN 14 amarillo

Movimiento

FF Transacción: 17/01/2025

CP: 50

Cantidad Ajuste: 4

\$ Unit Ajuste: 359

\$ Unitario en el Almacén: 359

Datos Adicionales

Comentario: Ajuste en cantidad para una salida de Almacén.

Antes de la Transacción

Cantidad Actual: 75.00

Cantidad Disponible: 75.00

Costo Unitario: 359.00

**Imagen 25.** Kárdex - Movimiento Antes de la transacción

**FF Transacción:** Es el campo en el que se establece la fecha en la que ocurrió el movimiento de Ajuste. **AM** propone la fecha del día, pero ella puede ser modificada para reflejar la fecha real del movimiento. Esta fecha puede ser modificable en el permiso de usuario "Modificar fecha del movimiento en KX" en la definición de "Permisos para ejecución de Procesos" que se otorgan al usuario en el módulo **Administración** en **Permisos para ejecución de procesos**.

**CP:** Especifica el código del concepto de kárdex seleccionado. Al accionarlo, se muestra la lista en la que se debe elegir el concepto de kárdex de Ajuste por el cual se realiza el movimiento. La lista se crea de acuerdo al tipo de conceptos que contiene el documento. Además, al hacer clic sobre el icono ⓘ que está al lado derecho de este campo, se observa el nombre del concepto de kárdex asociado a ese movimiento.

**Nota:** También, si se elige un concepto de kárdex de Ajuste tipo Cantidad, se desbloquea el campo "**Cantidad Ajuste**". Mientras que, si se elige un concepto de kárdex de Ajuste tipo Valor, se desbloquea el campo "**\$ Unit Ajuste**".

**Cantidad Ajuste:** Muestra automáticamente la cantidad actual del Material o Repuesto. Es el campo donde se registra la cantidad a ajustar del ítem en cuestión, en las unidades propias, en la transacción actual. Solo se desbloquea cuando el concepto de kárdex es un Ajuste por Cantidad.

Por ejemplo: Si del Repuesto quedaron después de la salida "75" unidades y en realidad eran "4" o cualquier otro valor entonces en este campo se debe registrar el número correcto "4". El sistema calcula automáticamente. (ver el ejemplo *Hacer válido un movimiento de Ajuste*)

**\$ Unit Ajuste:** Muestra automáticamente el valor unitario del Material o Repuesto. Es el campo donde se registra el valor unitario a ajustar del ítem en cuestión, en las unidades propias, en la transacción actual. Sólo se desbloquea cuando el concepto de kárdex es un *Ajuste por Valor*. Al igual que el campo anterior, se debe poner el valor unitario real del ítem a ajustar y al finalizar la transacción será calculada de acuerdo al tipo de costeo del almacén.

**Cantidad:** Muestra automáticamente la cantidad actual del Material o Repuesto antes de la transacción, una vez definida la cantidad de ajuste, se muestra la cantidad total con la que quedará el Material o Repuesto al finalizar la transacción. Es un campo que solo despliega datos y no es modificable por el usuario, por ello se observa bloqueado.

**\$ Unitario en el Almacén:** Muestra el valor unitario actual del Material o Repuesto, antes del movimiento que se va a registrar o después del movimiento registrado. Para el cálculo de este valor, se tiene en cuenta el tipo de costeo del almacén. Es un campo que solo despliega datos. No es un campo modificable por el usuario, por ello se observa bloqueado.

**\$ Total:** Es un campo calculado por el sistema y que contiene el valor total de la actual transacción. Es el producto de la Cantidad por el \$ Unit del AL. No es un campo modificable por el usuario, por ello se observa bloqueado.


Finalmente para agregar la línea con la información del movimiento accione el botón  :

**Imagen 26.** Kárdex - Agregar un movimiento

> **Nota:** En este paso de la transacción se pueden hacer modificaciones y eliminaciones antes de insertar el movimiento. Luego de insertar el movimiento no es posible hacer cambios.

Luego de agregar, se visualiza la información del movimiento al insertar:

**Imagen 27.** Kárdex - Agregar un movimiento

Para **Modificar** el movimiento se debe dar clic en el campo del **Código RP** y en la parte inferior se mostrará de nuevo el formulario anterior para que realice los cambios necesarios y luego accione el botón nuevamente  y observe el cambio en la línea de movimiento:

**Detalle de Documento Kárdex**

CONGELAR DOCUMENTO

Anterior 90 / 90 Siguiente

**Documento** **Movimientos (0)**

Transacción (Ajuste)  
Lista todas las transacciones hechas en este Documento

Insertar Movimientos

Código RP	Descripción RP	CP	FF Transacción	Cantidad Ajuste	\$ Unit Ajuste	Cantidad	\$ Unit del AL	\$ Total	OT
ALA-ELE-14	Alambre TN 14 amarillo	50	17/01/2025	4	359	4	359.00	1,436.00	

Total Descuento: 0.00  
Total IVA: 0.00  
Total: 1,436.00

**Repuesto**

Código RP: ALA-ELE-14  
Descripción RP: Alambre TN 14 amarillo

**Movimiento**

FF Transacción: 17/01/2025  
CP: 50  
Cantidad Ajuste: 4  
\$ Unit Ajuste: 359  
Cantidad: 4  
\$ Unitario en el Almacén: 359  
\$ Total: 1436

**Datos Adicionales**

Comentario: Ajuste por cantidad de la salida de almacén

**Imagen 28.** Kárdex - Modificar un movimiento

## Hacer válido un movimiento de Ajuste

Para finalizar una transacción se debe accionar el botón **Insertar Movimientos**.

Una vez se finaliza la transacción del movimiento, se muestra un cuadro adicional llamado **Después de la Transacción** y muestra la información del saldo de inventario actual con la que quedó el ítem, luego de finalizarse la transacción.

La información contenida en el cuadro ⓘ es:

**Cantidad Actual:** Muestra la cantidad actual en existencia en el almacén del Material o Repuesto, después del movimiento registrado. Es un campo que solo despliega datos.

**Cantidad Disponible:** Muestra la cantidad disponible en el almacén del Material o Repuesto después del movimiento registrado. Es un campo que solo despliega datos.

**Costo Unitario:** Muestra el valor unitario actual del Material o Repuesto, después del movimiento registrado. Es un campo que solo despliega datos.

**Descripción RP:** Especifica la descripción del Material o repuesto que fue objeto del movimiento de entrada o salida. Es un campo que solo despliega datos y no es modificable por el usuario, por ello se observa bloqueado.

A continuación se muestra un ejemplo:




Imagen 29. Kárdex - Hacer válido el movimiento

Al finalizar una transacción a través del botón **Insertar Movimientos** el movimiento queda en color gris y bloqueado, el cual o los cuales se convierten en registros de solo consulta. No es posible eliminar los registros de las transacciones de kárdex, una vez han sido ingresadas en el módulo.

## Congelar Documento





Imagen 30. Kárdex - Ir a Congelar Documento

Es una funcionalidad que inhibe la posibilidad de adicionar nuevos movimientos a un Documento. Una vez ejecutada esta transacción no tiene reversa y permanecerá en el Kárdex como un Documento únicamente de Consulta.

El botón **CONGELAR DOCUMENTO** se encuentra ubicado en la parte superior izquierda de la ventana y solo aparecerá a los usuarios que tengan el permiso de usuario "Congelar documentos en Kárdex" en la definición de "Permisos para ejecución de Procesos" que se otorgan al usuario en el módulo de **Administración** en Modificar permisos básicos.

Para congelar un documento basta con seleccionar el Documento de Kárdex, dar clic al botón **CONGELAR DOCUMENTO**, el sistema muestra un mensaje de alerta indicado al usuario de si está seguro de continuar con el proceso, ya que **la operación no tiene reversa**, para finalizar dar clic en el botón **ACEPTAR**:



**Imagen 31.** Kárdex - Mensaje Alerta Congelar Documento

Así se visualizan los documentos congelados desde el visor y desde la ventana Detalle:



InfraestructuraActivosAlmacénKárdexCombustiblesProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaAdministración

Documentos Kárdex

Consec. ^	FF Doc.	Tipo Doc.	Código Doc.	Doc. Anexo	O.C	Tipo CP	Tercero	Congelado	CC	Num. Movimie
0	2009-04-15	Factura	AJ15			Ajuste		<input type="checkbox"/>		0
0	2006-07-26	Factura	aj2607			Ajuste		<input type="checkbox"/>		0
0	2011-12-27	Devolución al Alma...	BR-PRBSA2			Salida		<input type="checkbox"/>		1
0	2019-01-11	Factura	AJ110120191			Ajuste		<input type="checkbox"/>		0
0	2019-02-20	Factura	AJ FEB 2019			Ajuste		<input type="checkbox"/>		1
1	2024-01-31	Salida de Almacén	A:prueba"7041170090"			Ajuste		<input type="checkbox"/>		2
2	2024-06-21	Salida de Almacén	210624-2			Salida		<input type="checkbox"/>		2
3	2024-07-04	Factura	04-07-24	FC-4568	4568	Entrada	Aires y Aires	<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACION	0
4	2024-08-15	Factura	1234	carp papel.	1234	Entrada	Carvajal S.A	<input checked="" type="checkbox"/>	TINTIN	1
5	2024-08-15	Salida de Almacén	15-08-2024-2	CARP PAPE.		Salida		<input type="checkbox"/>		1
6	2024-08-15	Salida de Almacén	15-08-2024-3			Salida		<input type="checkbox"/>		1
7	2024-08-15	Devolución al Alma...	15-08-2014-1			Entrada		<input type="checkbox"/>		1
8	2024-09-20	Factura	200924		3445	Entrada		<input type="checkbox"/>		3
9	2024-09-20	Salida de Almacén	200924-1			Salida		<input type="checkbox"/>		3
10	2024-09-26	Factura	2609			Entrada		<input type="checkbox"/>		0
11	2024-09-26	Salida de Almacén	260924			Salida		<input type="checkbox"/>		1
12	2024-09-26	Factura	260924-1			Entrada		<input type="checkbox"/>		1
13	2024-10-31	Factura	31102024		122333	Entrada		<input type="checkbox"/>		0
14	2024-11-27	Factura	27112024		09980	Entrada		<input type="checkbox"/>		2
15	2024-11-27	Salida de Almacén	271102024S			Salida		<input type="checkbox"/>		2
16	2024-11-27	Devolución al Alma...	27112024ED			Entrada		<input type="checkbox"/>		1
17	2024-11-27	Remisión	27112024R			Entrada		<input type="checkbox"/>		1
18	2024-11-27	Devolución al Alma...	27112024AC			Ajuste		<input type="checkbox"/>		0
19	2025-01-14	Factura	140125	C2P5	140125	Entrada	Torcuato Taso	<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACION	1
20	2025-01-17	Factura	170125			Entrada		<input type="checkbox"/>		0
21	2025-01-17	Salida de Almacén	170125S			Salida		<input type="checkbox"/>		1
22	2025-01-17	Salida de Almacén	100125A			Ajuste		<input checked="" type="checkbox"/>		1

Registros por página: 60

61-90 de 90 / 90

« Primera Página

< Anterior

2

Siguiente >

Última Página »

Imagen 32. Kárdex - Documento congelado vista desde el visor

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexCombustiblesProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaAdministración

Detalle de Documento Kárdex

NUEVO

COPIAR

ACTUALIZAR

CONGELAR DOCUMENTO

< Anterior 120 / 90 Siguiente >

Documento

Movimientos (1)

Almacén

Almacen MYR

Tipo de Documento

Salida de Almacén

OC

Documento Anexo

Tercero / Proveedor

CC

Comentario

Movimiento

Ajuste

Documento

100125A

FF Documento

17/01/2025

Sub CC

Imagen 33. Kárdex - Documento congelado vista ventana Detalle