

DATA

EDIT

DISPLAY

UTILITY



EX. MEMORY



PARAMETER



SETUP



SAFETY FUNC.



PM



MotoPlus APL.



SPEED LIMIT (STOP MONITOR)

AXIS RANGE
LIMITSAFETY LOGIC
CIRCUITTOTAL CRC
DISPLAYAXIS SPEED
MONITORF-SAFETY SIGNAL
ALLOCEXTERNAL FORCE
LIMITROBOT RANGE
LIMITSLC EXT. SIGNAL
ALLOCTORQUE SENSOR
ORG POS

SPEED LIMIT

SLC SIGNAL
DISPLAY

ForceMonitor

TOOL ANGLE
MONITORSLC SIGNAL
DISPLAY SETOPERATION AREA
MONITORSPIN COMMENT
SET

TIMER DELAY SET

ROBOT RANGE
DISPLAY

Main Menu

Simple Menu

I/F Panel

EASY