

DATA

EDIT

DISPLAY

UTILITY



EX. MEMORY



PARAMETER



SETUP



SAFETY FUNC.



PM



MotoPlus APL.



ROBOT RANGE LIMIT

FILE NO.: 3 / 32

COMMENT CUBOIDTEST

FILE SET STATUS COMPLETED

FILE VALID COND VALID

ALARM ON(MOVE STOP)

CTRL GROUP R1

MONITOR TARGET OUTSIDE

COORD ROBOT

SHAPE TYPE CUBOID

CPU LOAD 8 %

	<X>(mm)	<Y>(mm)	<Z>(mm)
POINT1	800	-250	250
POINT2	880	-50	50

OUTPUT SIGNAL



PAGE

Main Menu

Simple Menu

I/F Panel

ROBOT RANGE LIMIT INTF [3, R1:SLURBT]

EASY