

Demontering.

Sett måleren opp-ned, men slik lagret at (15) indre hus ikke flytter seg i forhold til (16) ytre hus.

Skru løs (12) multiplugg og (13) hurtigkopling

Skru løs (20) deksel (19) undre lokk

(18) undre hus NB! posisjoner er merket med kjørne - eller overett merker.

Skru løs (9) sleperingskontakt

Trekk ut miniplugger i (11) nylonholder lodd fra ledninger som kommer fra sentrisk tapp.

Fjer mellom, (6) drivhjul A og B demonteres
Hjul A løsnes

(15) indre hus kan nå trekkes ut av (16) ytre hus

(14) lokk kan event. demonteres fra (15) indre hus.

