





OPERATION

















R0
R1
R2
R3
·
·
·
·
·
R15









R0
R1
R2
R3
·
·
·
·
·
R15











The BMOW: Big Mess O' Wires

Credit: Steve Chamberlain, BigMessOWires.com











ADD{S} R1, R3, R7




ADD{S} R1, R3, R7



OP
0000




ADD{S} R1, R3, R7



OP	S
0000	1




ADD{S} R1, R3, R7



OP	S	CTRL 1
0000	1	0011




ADD{S} R1, R3, R7



OP	S	CTRL 1	CTRL 2
0000	1	0011	0111




ADD{S} R1, R3, R7



OP	S	CTRL 1	CTRL 2	CTRL 3
0000	1	0011	0111	0001



ADD{S} R1, R3, R7



OP	S	CTRL 1	CTRL 2	CTRL 3								
0000	1	0011	0111	0001

