



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. Привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п.
2. Не используйте едкие химические вещества и жидкости для чистки УШМ.
3. Проверяйте УШМ на предмет механических повреждений/поломок, которые могут повлиять на работу.
4. После особо пыльных работ (шпательные каналы, работа с камнем, керамикой, бетоном и т.д.) необходимо внешне продуть УШМ (без разборки) через вентиляционные отверстия.
5. Сообщить непосредственному руководителю о выполненной работе и о замеченных неисправностях.
6. По окончании работы снять и убрать спецодежду в установленное место, вымыть руки теплой водой, при необходимости принять душ.



БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7
@PRO101

VISION ZERO

