

UDT88 - <offline>

"Traceab 12707"

```
Name:                               Family:
Author:                             Version: 0.1
```

```

Block version: 2
Time stamp Code: 2017-11-16 12:12:03
Interface: 2017-11-16 12:12:03
Lengths (block/logic/data): 00000 00000 00000

```

Address	Name	Type	Initial value	Comment
0.0		STRUCT		
+0.0	Operator	"Traceab_Logowanie"		
+52.0	Globalne	STRUCT		
+0.0	IDStanowiska	INT	0	
+2.0	NrProgramu	INT	0	
+4.0	NrGniazda	INT	0	
+6.0	IDDetalu	STRING[30]	''	
+38.0	TypSzynyPaliwowej	INT	0	REZERWA
+40.0	KierunekSzynyPaliwowej	INT	0	REZERWA
+42.0	rez_R3	REAL	0.000000e+000	
+46.0	rez_R4	REAL	0.000000e+000	
+50.0	Status	"Traceab_Status_Globalny"		
=70.0		END_STRUCT		
+122.0	OdczytanieID	STRUCT		
+0.0	IDDetalu	STRING[30]	''	Oczytane ze skanera DMC
+32.0	rez_R	REAL	0.000000e+000	
+36.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		
=56.0		END_STRUCT		
+178.0	Narzedzie	STRUCT		
+0.0	Nazwa	STRING[30]	''	DB554.DBW2; np. TU1 : WP10D00-D
+32.0	rez_R	REAL	0.000000e+000	
+36.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		
=56.0		END_STRUCT		
+234.0	DetekcjaKapy	STRUCT		
+0.0	Rodzaj	STRING[20]	''	DB553.DBW6; np. BRAK lub MODEL 1
+22.0	rez_R	REAL	0.000000e+000	
+26.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		
=46.0		END_STRUCT		
+280.0	WypalanieKoduDMCDostawcy	STRUCT		
+0.0	NazwaProgramuLasera	STRING[20]	''	DB553.DBW2; np. BMW403DM
+22.0	PlikProgramuLasera	STRING[20]	''	DB560.DBB0; np. Job_0002.xlp
+44.0	NrProgramuLasera	INT	0	
+46.0	rez_R	REAL	0.000000e+000	
+50.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		
=70.0		END_STRUCT		
+350.0	OdczytKoduDMCDostawcy	STRUCT		
+0.0	DMCDostawcy	STRING[60]	''	DB559.DBB24; np.
+62.0	PozycjaKoduDMC	STRING[20]	''	np. POZYCJA 1
+84.0	rez_R1	REAL	0.000000e+000	
+88.0	rez_R2	REAL	0.000000e+000	
+92.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		Blad odczytu. DB559.DBX0.1; 1-OK; 2-NOK
=112.0		END_STRUCT		
+462.0	KlasaKoduDMCDostawcy	STRUCT		
+0.0	KlasaKodu	STRING[2]	''	DB559.DBB17; np. A
+4.0	Modulation	STRING[2]	''	DB559.DBB8; np. A
+8.0	FixedPatternDamage	STRING[2]	''	DB559.DBB9; np. A
+12.0	SymbolContrast	STRING[2]	''	DB559.DBB11; np. A
+16.0	AxialNonUniformity	STRING[2]	''	DB559.DBB12; np. A
+20.0	UnusedErrorCorrection	STRING[2]	''	DB559.DBB13; np. A
+24.0	GridNonUniformity	STRING[2]	''	DB559.DBB15; np. A
+28.0	Klasa_3 REZ	STRING[2]	''	DB559.DBB10; np. A
+32.0	Klasa_7 REZ	STRING[2]	''	DB559.DBB14; np. A
+36.0	Klasa_9 REZ	STRING[2]	''	DB559.DBB16; np. A
+40.0	MinimumKlasa REZ	STRING[2]	''	DB559.DBB18; np. A
+44.0	DopuszczalnaKlasa	STRING[2]	''	DB559.DBW22; np. A
+48.0	BierzacaKlasa REZ	STRING[2]	''	DB559.DBW20; np. A
+52.0	rez_R3	REAL	0.000000e+000	
+56.0	rez_R4	REAL	0.000000e+000	
+60.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		Jakosc odczytu. DB559.DBW4; 1-OK; 2-NOK
=80.0		END_STRUCT		
=542.0		END_STRUCT		