

UDT88 - <offline>

"Traceab_12707"

Name:
Author:

Time stamp Code:
Interface:
Lengths (block/logic/data):

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/17/2017 03:01:12 PM
10/17/2017 02:57:56 PM
00000 00000 00000

Address	Name	Type	Initial value	Comment
0.0		STRUCT		
+0.0	Globalne	STRUCT		
+0.0	IDStanowiska	INT	0	
+2.0	NrProgramu	INT	0	
+4.0	NrGniazda	INT	0	
+6.0	IDDetalu	STRING[30]	' '	
+38.0	TypSzyznyPaliwowej	INT	0	REZERWA
+40.0	KierunekSzyznyPaliwowej	INT	0	REZERWA
+42.0	rez_D3	DINT	L#0	
+46.0	rez_D4	DINT	L#0	
+50.0	Status	"Traceab_Status_Globalny"		
=70.0		END_STRUCT		
+70.0	OdczytanieID	STRUCT		
+0.0	IDDetalu	STRING[30]	' '	Oczytane ze skanera DMC
+32.0	rez_D	DINT	L#0	
+36.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		
=56.0		END_STRUCT		
+126.0	Narzedzie	STRUCT		
+0.0	Nazwa	STRING[30]	' '	DB554.DBW2; np. TU1 : WP10D00-D
+32.0	rez_D	DINT	L#0	
+36.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		
=56.0		END_STRUCT		
+182.0	DetekcjaKapy	STRUCT		
+0.0	Rodzaj	STRING[20]	' '	DB553.DBW6; np. BRAK lub MODEL 1
+22.0	rez_D	DINT	L#0	
+26.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		
=46.0		END_STRUCT		
+228.0	WypalanieKoduDMCDostawcy	STRUCT		
+0.0	NazwaProgramuLasera	STRING[20]	' '	DB553.DBW2; np. BMW403DM
+22.0	rez_D	DINT	L#0	
+26.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		
=46.0		END_STRUCT		
+274.0	OdczytKoduDMCDostawcy	STRUCT		
+0.0	DMCDostawcy	STRING[60]	' '	DB559.DBB24; np.
+62.0	PozycjaKoduDMC	STRING[20]	' '	np. POZYCJA 1
+84.0	rez_D1	DINT	L#0	
+88.0	rez_D2	DINT	L#0	
+92.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		Blad odczytu. DB559.DBX0.1; 1-OK; 2-NOK
=112.0		END_STRUCT		
+386.0	KlasaKoduDMCDostawcy	STRUCT		
+0.0	KlasaKodu	STRING[2]	' '	DB559.DBB17; np. A
+4.0	Modulation	STRING[2]	' '	DB559.DBB8; np. A
+8.0	FixedPatternDamage	STRING[2]	' '	DB559.DBB9; np. A
+12.0	SymbolContrast	STRING[2]	' '	DB559.DBB11; np. A
+16.0	AxialNonUniformity	STRING[2]	' '	DB559.DBB12; np. A
+20.0	UnusedErrorCorrection	STRING[2]	' '	DB559.DBB13; np. A
+24.0	GridNonUniformity	STRING[2]	' '	DB559.DBB15; np. A
+28.0	Klasa_3_REZ	STRING[2]	' '	DB559.DBB10; np. A
+32.0	Klasa_7_REZ	STRING[2]	' '	DB559.DBB14; np. A
+36.0	Klasa_9_REZ	STRING[2]	' '	DB559.DBB16; np. A
+40.0	MinimumKlasa_REZ	STRING[2]	' '	DB559.DBB18; np. A
+44.0	DopuszczalnaKlasa	STRING[2]	' '	DB559.DBW22; np. A
+48.0	BierzacaKlasa_REZ	STRING[2]	' '	DB559.DBW20; np. A
+52.0	rez_D3	DINT	L#0	
+56.0	rez_D4	DINT	L#0	
+60.0	Status	"Traceab_Status_Lokalny"		Jakosc odczytu. DB559.DBW4; 1-OK; 2-NOK
=80.0		END_STRUCT		
=466.0		END_STRUCT		