

freeRTOS

Queue Send

Get line

Ring Buffer

Tcp/Ip

IwIP

CM4 Phy

LAN

Queue Send

Get line

Ring Buffer

Usb/Uart

USB

Queue Receive

Gcode Parser

SPI Cmd

SPI driver

IC X

Motor X

IC Y

Motor Y

IC Z

Motor Z