

## Paramètres de Configuration - MKS DLC32

Paramètre	Valeur	Description
DLC_TEST	0	Mode d'utilisation normal (0), pas le mode test (1)
\$0	10	Délai d'inactivité avant désactivation moteur (ms)
\$1	5	Temps de maintien moteur après désactivation
\$2	0	Inversion direction des axes (bitmask)
\$3	0	Sens des axes (bitmask pour homing)
\$4	0	Pas/inversion pour drivers
\$5	1	Inversion signal de fin de course X
\$6	0	Inversion du signal de la sonde
\$10	1	Rapports de position machine uniquement
\$11	0.010	Précision du planage (mm)
\$12	0.002	Précision des arcs
\$13	0	Unités (0 = mm, 1 = pouces)
\$20	0	Limite logicielle désactivée
\$21	0	Fins de course désactivées
\$22	0	Homing désactivé
\$23	1	Direction du homing (X inversé, Y normal)
\$24	300.000	Vitesse lente du homing (mm/min)
\$25	1000.000	Vitesse rapide du homing (mm/min)
\$26	250.000	Délais de rebond capteurs (debounce)
\$27	1.000	Retrait après déclenchement capteur
\$28	1000.000	Paramètre interne (MKS)
\$30	1000.000	Puissance maximale PWM du laser
\$31	0.000	Puissance minimale PWM du laser
\$32	1	Mode laser activé

\$37	1	Retour à l'origine après tâche
\$38	1	Détection de fin de course active (MKS)
\$40	0	Mode CNC activé
\$100	80.000	Steps/mm axe X
\$101	80.000	Steps/mm axe Y
\$102	80.000	Steps/mm axe Z
\$103	100.000	Steps/mm axe U
\$104	100.000	Steps/mm axe V
\$105	100.000	Steps/mm axe W
\$110	6000.000	Vitesse max axe X (mm/min)
\$111	6000.000	Vitesse max axe Y
\$112	6000.000	Vitesse max axe Z
\$113	1000.000	Vitesse max axe U
\$114	1000.000	Vitesse max axe V
\$115	1000.000	Vitesse max axe W
\$120	500.000	Accélération axe X (mm/s²)
\$121	500.000	Accélération axe Y
\$122	500.000	Accélération axe Z
\$123	200.000	Accélération axe U
\$124	200.000	Accélération axe V
\$125	200.000	Accélération axe W
\$130	285.000	Taille axe X (mm)
\$131	272.000	Taille axe Y
\$132	80.000	Taille axe Z
\$133	300.000	Taille axe U
\$134	300.000	Taille axe V

\$135	300.000	Taille axe W
[ESP110]	STA	Mode station activé (connexion à un réseau existant)
[ESP131]	8080	Port réseau utilisé pour la connexion TCP/IP
[ESP100]	SSID	Nom du réseau WiFi (SSID) utilisé en mode STA
[ESP101]	Password	Mot de passe WiFi utilisé pour la connexion STA