



Nutmeg

NutmegEq1
Simulation=ac
 $Z = v(\text{in}) / V_{Pr1\#branch}$
 $reZ = \text{real}(Z)$
 $imZ = \text{imag}(Z)$
 $aZ = \text{abs}(Z)$

.PARAM

SpicePar1
 $K1 = 3.38e-5$

ac simulation

AC1
Type=lin
Start=10 MHz
Stop=3GHz
Points=400

