



Då längsgående jordledare används erfordras slackstöd för att 220 mm mellan slack och jordad del skall innehållas. Slackstödet monteras ca 100 mm från jordlinans infästning och ca 45° i förhållande till högsänningsregeln, sett uppifrån.

