



Flash Download Tools fo ESP32/Esp8266


- Descargar la herramienta desde aquí: https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools?keys=&field_type_tid%5B%5D=13




- Descomprimir en la carpeta que desee (no precisa instalación)
- Ejecutar el programa: **flash_download_tool_3.8.5**




- Tener paciencia, tarda un minuto.
- Seleccionar “Developer Mode”.




- Seleccionar “ESP32 Download Tool”




- Buscar fichero “**conuco32-1-8.bin**”, marcar CheckButton y escribir “**0x10000**”.



- Verificar el resto de opciones y el puerto serie:



- Click el botón “**START**”
 - Esperar “**FINISH**”



- **Reset uBitx.**