

[illegible]

B-Y (+13)

5

6

7

8

B-Y (+13)

* 1 : 1GR-FE
 * 2 : 1HZ
 * 3 : 1VD-FTV
 * 8 : Long Wheel Base
 * 9 : Short Wheel Base
 *10 : Semi-Long Wheel Base
 *11 : 2-Door Pick-Up Body Type
 *12 : 4-Door Pick-Up Body Type
 *13 : w/o SRS

L25(A), L26(B)
 Combination Meter Assembly

Fuel Sediment
 T-BELT
 Oil Level
 Fuel Filter

Meter Micro Computer

5V
 I/F
 FR
 IG2

14
 FE
 BR (+8, +11)
 13
 LS1
 BR (+11)
 BR (+8)
 7
 ST2
 BR (+12)
 BR (+11)
 1
 XT1
 BR (+12)
 BR
 Y-G(RHD +1, +2)
 Y(LHD +1)
 Y-G(+3)
 BR(+8, +11)
 BR(+9, +10)

170(A)
 No. 19 Junction Connector
 I66(C)
 No. 15 Junction Connector

12
 22
 13
 21
 14
 20
 (LHD)
 (RHD)
 BR
 (RHD +1, +2, +3)
 BR
 (LHD +1)

2
 IC1
 18
 AI3
 6
 AI3
 36
 AI3
 54
 AI3
 (RHD +1)
 (LHD +2)
 (RHD +2)
 (+3)

2
 CA2
 BR
 (+3)

2
 AC8
 8
 AC2
 (RHD +1, +2)
 (RHD +1)
 (RHD +1, +2)

1
 2
 327
 Fuel Sender Gauge Assembly (Front)

11
 18
 AI3
 AI3
 (LHD)
 (RHD)
 Y-G (+2)
 Y-G (+2)
 2
 AC1
 Y-G (+2)
 3
 9
 AC11
 Y-G (+3)
 Y-G (+3)

45
 IL1
 Y-G
 (LHD +1)
 Y-G
 (RHD +1)
 30
 AI3
 Y-G
 (RHD +1)


ECM
 (+3)
 (+2)

C69(A)
 Diesel Engine Coolant Temperature Sensor
 C55(B)
 Water Temperature Sender Gauge Assembly

[illegible]

[illegible]

Combination Meter (Before Aug. 2016 Production)



49 LAND CRUISER (Cont' d)

Combination Meter (Before Aug. 2016 Production)

