

Toolkit de integración



En este Toolkit aprenderas a fabricar tu propio biomaterial. Solo necesitas conseguir los distintos ingredientes, tener los instrumentos o herramientas necesarias y seguir el paso a paso.



Proceso

Pegado

Materiales

Doble contacto
Pegamento de contacto
imanes

Partes

cintillo 3D
Cinta led con conector
Circuito
Carcasa parte inferior y superior



Pasos

- 1 Con pegamento de contanto incorporar imanes o en su defecto tarugo impreso en 3D
- 2 Pegar con doble faz circuito junto a carcasa
- 3 De la misma forma, pegar cinta led de cable con pegamento de contacto en el cintillo.
- 4 Pegar con pegamento de contacto paño de biomaterial de formato 22x22 cm junto a visor led. Corta los sobrantes
- 5 Unir carcasa de circuito y cintillo mediante de una cinta elástica de 22cm
- 6 Para finalizar unir visor con cintillo

