



1. РАСПИНОВКА РАЗЪЕМА MT-865 LITECAN

	Цвет провода	Назначение
1	Черный	Минус питания («-»)
2	Синий	RS-485 B
3	Белый	CAN H
4		Универсальный вход 0 (<i>P0+ D, F, C, A</i>)
5	Желтый	Универсальный вход 2 (<i>P2+ D, F, C, A</i>)
6		Универсальный выход 4 (<i>P4 Out</i>)
7	Красный	Плюс питания («+»)
8	Сине-белый	RS-485 A
9	Бело-синий	CAN L
10		Универсальный вход 1 (<i>P1+ D, F, C, A</i>)
11		Универсальный вход 3 (<i>P3- 1W, D, F, C</i>)
12		Универсальный выход 5 (<i>P5 Out</i>)